VELSATIS

6 Climatisation

- 61B APPAREIL DE CHAUFFAGE AUTONOME
- 62B CLIMATISATION REGULEE

BJ0E - BJ0J - BJ0K - BJ0P - BJ0V - BJ0M

77 11 311 280 DECEMBRE 2001 Edition Française

"Les Méthodes de Réparation prescrites par le constructeur, dans ce présent document, sont établies en fonction des spécifications techniques en vigueur à la date d'établissement du document.

Elles sont susceptibles de modifications en cas de changements apportés par le constructeur à la fabrication des différents organes et accessoires des véhicules de sa

Tous les droits d'auteur sont réservés à Renault.

La reproduction ou la traduction même partielle du présent document ainsi que l'utilisation du système de numérotage de référence des pièces de rechange sont interdites sans l'autorisation écrite et préalable de Renault.

Climatisation

Sommaire

_				
D.	\neg	~	$\overline{}$	c
_	-11	. 11	н:	٠.

APPAREIL DE CHAUFFAGE AUTONOME

Préliminaires	61B-1
Interprétation des défauts	61B-2
Contrôle de conformité	61B-16
Interprétation des commandes	61B-18
Interprétation des états	61B-19
Interprétation des paramètres	61B-22
Effets clients	61B-23
Arbre de localisation de pannes	61B-24

CLIMATISATION REGULEE

Préliminaires	62B-1
Interprétation des défauts	62B-2
Aide	62B-25
Contrôle de conformité	62B-29
Interprétation des états	62B-39
Interprétation des paramètres	62B-44
Effets clients	62B-48
Arbre de localisation de pannes	62B-49

APPAREIL DE CHAUFFAGE AUTONOME Diagnostic - Préliminaire



Ce document présente le diagnostic générique applicable pour la fonction chauffage additionnel des véhicules VEL SATIS motorisation diesel.

Pour chaque véhicule équipé de ce calculateur / cette fonction, existe une Note technique "Particularités Diagnostic" proposant toutes les particularités d'exploitation du diagnostic de ce document sur le véhicule considéré. Cette Note "Particularités" complète ou annule les informations fournies dans le diagnostic "Générique".

Pour entreprendre un diagnostic de ce système il est donc impératif de disposer des éléments suivants :

- le Manuel de Réparation du véhicule concerné,
- le schéma électrique de la fonction pour le véhicule considéré,
- les outils définis dans la rubrique "Outillage indispensable".

DEMARCHE GENERALE DE DIAGNOSTIC

- Mise en oeuvre d'un des outils de diagnostic pour effectuer l'identification du système équipant le véhicule (lecture de la famille calculateur, du N° de programme, du Vdiag,...).
- Recherche des documents "Diagnostic" correspondant au système identifié.
- Prise en compte des informations fournies dans les Chapitres Préliminaires.
- Lecture des défauts enregistrés en mémoire du calculateur et exploitation de la partie "Interprétation des défauts" des documents.

RAPPEL: chaque défaut est interprété pour un type de mémorisation particulier (défaut présent, défaut mémorisé, défaut présent ou mémorisé). Les contrôles définis pour le traitement de chaque défaut ne sont donc à appliquer sur véhicule que si le défaut déclaré par l'outil de diagnostic est interprété dans le document pour son type de mémorisation. Le type de mémorisation est à considérer à la mise en oeuvre de l'outil de diagnostic suite à coupure et remise du contact.

Si un défaut est interprété lorsqu'il est déclaré "mémorisé", les conditions d'application du diagnostic figurent dans le cadre "Consignes". Lorsque les conditions ne sont pas satisfaites, s'inspirer du diagnostic pour contrôler le circuit de l'élément incriminé car la panne n'est plus présente sur le véhicule. Effectuer la même démarche lorsqu'un défaut est déclaré mémorisé par l'outil de diagnostic et qu'il n'est interprété dans la documentation que pour un défaut "présent".

- Réaliser le contrôle de conformité (mise en évidence d'éventuels dysfonctionnements non encore déclarés par l'autodiagnostic du système) et appliquer les diagnostics associés suivant résultats.
- Validation de la réparation (disparition de l'effet client).
- Exploitation du diagnostic par "Effet client" si le problème persiste.

OUTILLAGE INDISPENSABLE POUR INTERVENTION

- outil de diagnostic (sauf XR25),
- multimètre.

APPAREIL DE CHAUFFAGE AUTONOME Diagnostic - Interprétation des défauts



DF001 présent ou mémorisé

BOUGIE DE PRECHAUFFAGE

CC.0 : Court-circuit à la masse

CO : Circuit ouvert

CONSIGNES

Condition d'application du diagnostic sur défaut mémorisé, un seul défaut pouvant remonter présent à la fois.

Le défaut est déclaré présent suite à l'allumage de la bougie et aucun autre défaut n'est déclaré présent.

Déposer le couvercle de soufflerie et débrancher le connecteur B2 dans le coffret de commande.

Vérifier l'état du connecteur et le remplacer si nécessaire.

Vérifier l'isolement, la continuité et l'absence de résistance parasite des liaisons :

connecteur B2 voie 9 connecteur B2 voie 12

+ bougie à incandescence masse bougie à incandescence

Remettre en état si nécessaire.

Si l'incident persiste, remplacer la bougie à incandescence.

APRES REPARATION Appliquer la consigne pour confirmer la bonne réparation.

Traiter les autres défauts éventuels.

APPAREIL DE CHAUFFAGE AUTONOME Diagnostic - Interprétation des défauts



DF002 présent ou mémorisé POMPE DE DOSAGE A CARBURANT

CC.0 : Court-circuit à la masse

CO : Circuit ouvert

CONSIGNES

Condition d'application du diagnostic sur défaut mémorisé, un seul défaut pouvant remonter présent à la fois.

Le défaut est déclaré présent suite à la mise en route de la pompe de dosage et aucun autre défaut n'est déclaré présent.

Vérifier l'état du connecteur 8 voies et le remplacer si nécessaire.

Vérifier l'isolement, la continuité et l'absence de résistance parasite des liaisons :

connecteur 8 voies voie 4 voie 2 connecteur ST2 pompe de dosage

connecteur 8 voies voie 2 voie 1 connecteur ST2 pompe de dosage

Remettre en état si nécessaire.

Mesurer la résistance aux bornes de la pompe de dosage. Si celle-ci n'est pas d'environ **10 ohms** remplacer la pompe de dosage.

Si l'incident persiste, remplacer la pompe de dosage.

APRES REPARATION Appliquer la consigne pour confirmer la bonne réparation.

Traiter les autres défauts éventuels.

APPAREIL DE CHAUFFAGE AUTONOME Diagnostic - Interprétation des défauts



DF003 présent ou mémorisé CIRCUIT CAPTEUR TEMPERATURE D'EAU

CC.0 : Court-circuit à la masse

CO : Circuit ouvert

CONSIGNES

Condition d'application du diagnostic sur défaut mémorisé, un seul défaut pouvant remonter présent à la fois.

Le défaut est déclaré présent suite à l'allumage de la chaudière et aucun autre défaut n'est déclaré présent.

Déposer le couvercle de soufflerie et débrancher le connecteur B2 dans le coffret de commande.

Vérifier l'état du connecteur et le remplacer si nécessaire.

Vérifier l'isolement, la continuité et l'absence de résistance parasite des liaisons :

connecteur B2 **voie 3** sonde de température connecteur B2 **voie 4** sonde de température

Remettre en état si nécessaire.

Mesurer la résistance aux bornes de la sonde. Si celle-ci n'est pas de $12 \text{ K}\Omega \pm 5\%$ à 20°C remplacer le câblage interne de la chaudière.

Si l'incident persiste, remplacer la chaudière.

APRES REPARATION Appliquer la consigne pour confirmer la bonne réparation.

Traiter les autres défauts éventuels.

APPAREIL DE CHAUFFAGE AUTONOME Diagnostic - Interprétation des défauts



DF004 présent ou mémorisé VENTILATEUR AIR DE COMBUSTION

CC.0 : Court-circuit à la masse

CO : Circuit ouvert DEF : Bloqué

CONSIGNES

Condition d'application du diagnostic sur défaut mémorisé, un seul défaut pouvant remonter présent à la fois.

Le défaut est déclaré présent suite à l'allumage de la chaudière et aucun autre défaut n'est déclaré présent.

Déposer le couvercle de soufflerie et débrancher le connecteur B2 dans le coffret de commande.

Vérifier l'état du connecteur et le remplacer si nécessaire.

Vérifier l'isolement, la continuité et l'absence de résistance parasite des liaisons :

connecteur B2 voie 14 connecteur B2 voie 13

masse ventilateur air de combustion

+ ventilateur air de combustion

Remettre en état si nécessaire.

A l'aide d'un multimètre, contrôler que le bobinage du ventilateur ne soit pas coupé.

Si nécesaire, remplacer la chaudière.

APRES REPARATION Appliquer la consigne pour confirmer la bonne réparation.

Traiter les autres défauts éventuels.

APPAREIL DE CHAUFFAGE AUTONOME Diagnostic - Interprétation des défauts



DF005 présent ou mémorisé

COMMUTATEUR DE SURCHAUFFE

CC.0 : Court-circuit à la masse

CO : Circuit ouvert

CONSIGNES

Condition d'application du diagnostic sur défaut mémorisé, un seul défaut pouvant remonter présent à la fois.

Le défaut est déclaré présent suite à l'allumage de la chaudière et aucun autre défaut n'est déclaré présent.

Déposer le couvercle de soufflerie et débrancher le connecteur B2 dans le coffret de commande.

Vérifier l'état du connecteur et le remplacer si nécessaire.

Vérifier l'isolement, la continuité et l'absence de résistance parasite des liaisons :

connecteur B2 voie 6 connecteur B2 voie 5

commutateur de surchauffe commutateur de surchauffe

Remettre en état si nécessaire.

Mesurer la résistance aux bornes du commutateur. Si celle-ci n'est pas de 12 K Ω ± 5% à 20°C remplacer le câblage interne de la chaudière (le commutateur de surchauffe n'est pas dissocié du câblage interne).

Si l'incident persiste, remplacer la chaudière.

APRES REPARATION Appliquer la consigne pour confirmer la bonne réparation.

Traiter les autres défauts éventuels.

APPAREIL DE CHAUFFAGE AUTONOME Diagnostic - Interprétation des défauts



DF006 présent ou mémorisé DETECTEUR DE FLAMME

CC.0 : Court-circuit à la masse

CO : Circuit ouvert

CONSIGNES

Condition d'application du diagnostic sur défaut mémorisé, un seul défaut pouvant remonter présent à la fois.

Le défaut est déclaré présent suite à l'allumage de la chaudière et aucun autre défaut n'est déclaré présent.

Déposer le couvercle de soufflerie et débrancher le connecteur B2 dans le coffret de commande.

Vérifier l'état du connecteur et le remplacer si nécessaire.

Vérifier l'isolement, la continuité et l'absence de résistance parasite des liaisons :

connecteur B2 **voie 1** détecteur de flamme connecteur B2 **voie 2** détecteur de flamme

Remettre en état si nécessaire.

Mesurer la résistance aux bornes du détecteur de flamme. Si celle-ci n'est pas de 1200 K $\Omega \pm 5\%$ à 50°C remplacer le câblage interne de la chaudière (le détecteur de flamme n'est pas dissocié du câblage interne).

Si l'incident persiste, remplacer la chaudière.

APRES REPARATION Appliquer la consigne pour confirmer la bonne réparation.

Traiter les autres défauts éventuels.

APPAREIL DE CHAUFFAGE AUTONOME Diagnostic - Interprétation des défauts



DF008 présent ou mémorisé MISE EN ARRET DE LA CHAUDIERE

1.DEF : Surtension2.DEF : Sous-tension

CONSIGNES

Condition d'application du diagnostic sur défaut mémorisé, un seul défaut pouvant remonter présent à la fois.

Le défaut est déclaré présent suite à l'allumage de la chaudière et aucun autre défaut n'est déclaré présent.

Vérifier la tension entre les **voies 1et 2** du connecteur 8 voies. Celle-ci doit être comprise entre : 10,2 V < X < 16 V.

Vérifier l'isolement, la continuité et l'absence de résistance parasite des liaisons :

connecteur 8 voies voie 1 + batterie
connecteur 8 voies voie 2 - batterie

Remettre en état si nécessaire.

Si l'incident persiste vérifier : la batterie, le circuit de charge du véhicule.

APRES REPARATION Appliquer la consigne pour confirmer la bonne réparation.

Traiter les autres défauts éventuels.

APPAREIL DE CHAUFFAGE AUTONOME Diagnostic - Interprétation des défauts



DF010 présent ou mémorisé <u>DEPASSEMENT DU TEMPS DE DEMARRAGE</u>

1.DEF

CONSIGNES

Condition d'application du diagnostic sur défaut mémorisé, un seul défaut présent pouvant remonter à la fois.

Le défaut est déclaré présent suite à deux tentatives d'allumage de la chaudière en 180 secondes échouées et aucun autre défaut n'est déclaré présent.

Vérifier les conduites d'admission d'air et d'échappement.

Remettre en état si nécessaire.

Vérifier les **conduites d'alimentation gazole** de la chaudière et l'absence de bulles d'air dans celles-ci. Contrôler l'état du filtre de la pompe de dosage.

Remettre en état si nécessaire.

Mesurer la résistance aux bornes de la pompe de dosage. Si celle-ci n'est pas de $10~\Omega \pm 5\%$ remplacer la pompe de dosage.

Vérifier l'état de la **bougie à incandescence.** La remplacer si nécessaire.

Si l'incident persiste, remplacer la chaudière.

APRES REPARATION Appliquer la consigne pour confirmer la bonne réparation.

Traiter les autres défauts éventuels.

APPAREIL DE CHAUFFAGE AUTONOME Diagnostic - Interprétation des défauts



DF011 présent ou mémorisé

DEPASSEMENT DU TEMPS DE SOUFFLERIE FROIDE

1.DEF : si détecteur de flamme > 70°C déclenchement du ventilateur pendant 4 minutes

CONSIGNES

Condition d'application du diagnostic sur défaut mémorisé, un seul défaut pouvant remonter présent à la fois.

Le défaut est déclaré présent suite à l'allumage de la chaudière et aucun autre défaut n'est déclaré présent.

Vérifier les conduites de gaz d'échappement et de l'air de combustion. Remettre en état si nécessaire.

Déposer le couvercle de soufflerie et débrancher le connecteur B2 dans le coffret de commande.

Vérifier l'état du connecteur et le remplacer si nécessaire.

Vérifier l'isolement, la continuité et l'absence de résistance parasite des liaisons :

connecteur B2 voie 1 détecteur de flamme connecteur B2 voie 2 détecteur de flamme

Remettre en état si nécessaire.

Mesurer la résistance aux bornes du détecteur de flamme. Si celle-ci n'est pas de **1200** $\Omega \pm 5\%$ à **50°C** remplacer le câblage interne de la chaudière (le détecteur de flamme n'est pas dissocié du câblage interne).

Si l'incident persiste, remplacer la chaudière.

APRES REPARATION Appliquer la consigne pour confirmer la bonne réparation.

Traiter les autres défauts éventuels.

APPAREIL DE CHAUFFAGE AUTONOME Diagnostic - Interprétation des défauts



DF012 présent ou mémorisé

COFFRET DE COMMANDE

1.DEF : Panne électrique non identifiée

CONSIGNES

Condition d'application du diagnostic sur défaut mémorisé, un seul défaut pouvant remonter présent à la fois.

Le défaut est déclaré présent suite à l'allumage de la chaudière et aucun autre défaut n'est déclaré présent.

Remplacer le coffret de commande.

APRES REPARATION Appliquer la consigne pour confirmer la bonne réparation.

Traiter les autres défauts éventuels.

APPAREIL DE CHAUFFAGE AUTONOME Diagnostic - Interprétation des défauts



DF013 DF014 DF015 présent ou mémorisé

EXTINCTION DE FLAMME PUISSANCE MINIMALE
EXTINCTION DE FLAMME PUISSANCE MOYENNE
EXTINCTION DE FLAMME PUISSANCE MAXIMALE

DEF : Panne électrique non identifiée

CONSIGNES

Condition d'application du diagnostic sur défaut mémorisé, un seul défaut pouvant remonter présent à la fois.

Le défaut est déclaré présent suite à l'allumage de la chaudière et aucun autre défaut n'est déclaré présent.

Vérifier les conduites de gaz d'échappement et d'air de combustion. Remettre en état si nécessaire.

Vérifier les conduites d'alimentation gazole de la chaudière (et l'absence de bulles dans celles-ci).

Remettre en état si nécessaire.

Vérifier l'état du connecteur B2 dans le coffret de commande et le remplacer si nécessaire.

Vérifier l'isolement, la continuité et l'absence de résistance parasite des liaisons :

connecteur B2 voie 9 connecteur B2 voie 12

+ bougie à incandescence masse bougie à incandescence

Remettre en état si nécessaire.

Si l'incident persiste, remplacer la bougie à incandescence.

APRES REPARATION Appliquer la consigne pour confirmer la bonne réparation.

Traiter les autres défauts éventuels.

APPAREIL DE CHAUFFAGE AUTONOME Diagnostic - Interprétation des défauts



DF016 DF017 DF018 présent ou mémorisé

<u>DETECTION DE SURCHAUFFE : FAIBLE PROBABILITE</u>

<u>DETECTION DE SURCHAUFFE : PROBABLE</u> <u>DETECTION DE SURCHAUFFE : CONFIRMEE</u>

DEF : Panne électrique non identifiée

Condition d'application du diagnostic sur défaut mémorisé, un seul défaut pouvant remonter présent à la fois.

Le défaut est déclaré présent suite à l'allumage de la chaudière et aucun autre défaut n'est déclaré présent.

CONSIGNES

<u>Particularités</u>

<u>probabilité</u>: différence de température de 15°C entre la sonde et le commutateur de surchauffe

<u>confirmée</u>: température à la sonde ou au commutateur > 125°C <u>faible probabilité</u>: température de seuil matériel dépassée, sonde ou commutateur > 130°C.

Contrôler la circulation d'eau dans le circuit.

S'assurer de son bon dégazage.

Déposer le couvercle de soufflerie et débrancher le connecteur B2 dans le coffret de commande.

Vérifier l'état du connecteur et le remplacer si nécessaire.

Vérifier l'isolement, la continuité et l'absence de résistance parasite des liaisons :

connecteur B2 voie 3 sonde de température
connecteur B2 voie 4 sonde de température
connecteur B2 voie 5 commutateur de surchauffe
commutateur de surchauffe

Remettre en état si nécessaire.

Mesurer la résistance aux bornes de la sonde. Si celle-ci n'est pas de 12 K Ω ±5% à 20°C, remplacer le câblage interne de la chaudière. Mesurer la résistance aux bornes du commutateur. Si celle-ci n'est pas de 12 K Ω ±5% à 20°C, remplacer le câblage interne de la chaudière.

Si l'incident persiste, remplacer la chaudière.

APRES REPARATION

Appliquer la consigne pour confirmer la bonne réparation.

Traiter les autres défauts éventuels.

APPAREIL DE CHAUFFAGE AUTONOME Diagnostic - Interprétation des défauts



DF019 présent ou mémorisé **BLOCAGE: TROP DE DEMARRAGES SUCCESSIFS**

DEF : Panne électrique non identifiée

CONSIGNES

Priorité dans le traitement en cas de cumul des défauts

En cas de cumul des défauts **DF019** et **DF001**, **DF002** mémorisés traiter en priorité les défauts **DF001** bougie de préchauffage et **DF002** pompe de dosage.

Condition d'application du diagnostic sur défaut mémorisé, un seul défaut pouvant remonter présent à la fois.

le défaut est déclaré présent suite à 10 démarrages successifs de la chaudière échoués et aucun autre défaut n'est déclaré présent.

Faire un effacement **compteur de mauvais démarrage** en utilisant la commande d'effacement **RZ002**.

APRES REPARATION Appliquer la consigne pour confirmer la bonne réparation.

Traiter les autres défauts éventuels.

APPAREIL DE CHAUFFAGE AUTONOME Diagnostic - Interprétation des défauts



DF020 présent ou mémorisé BLOCAGE: TROP DE SURCHAUFFES SUCCESSIVES

DEF : Panne électrique non identifiée

CONSIGNES

Condition d'application du diagnostic sur défaut mémorisé, un seul défaut pouvant remonter présent à la fois.

Le défaut est déclaré présent suite à 10 surchauffes successives de la chaudière, et aucun autre défaut n'est déclaré présent.

Faire un effacement **compteur de surchauffe** en utilisant la commande d'effacement **RZ001**.

APRES REPARATION Appliquer la consigne pour confirmer la bonne réparation.

Traiter les autres défauts éventuels.

APPAREIL DE CHAUFFAGE AUTONOME Diagnostic - Contrôle de conformité



CONSIGNES

N'effectuer ce contrôle de conformité qu'après un **contrôle complet** à l'outil de diagnostic.

Les valeurs indiquées dans ce contrôle de conformité ne sont données qu'à titre indicatif.

Condition d'exécution : température moteur inférieure à 81°C et température extérieure inférieure à 5°C

Ordre	Fonction	Paramètre ou état Contrôle ou action	Visualisation et remarques	Diagnostic	
1	+ Après Contact présent	ET001 : +Après Contact présent	OUI	En cas de problème, consulter le diagnostic de l'état ET001.	
2	Moteur tournant	ET007: Moteur tournant	OUI NON si activation commande AC002 allumer chaudière	En cas de problème, consulter le diagnostic de l'état ET007.	
3	Ventilation chaudière	ET002 : Ventilateur air de combustion	ALLUME	En cas de problème, appliquer la démarche de diagnostic du défaut	
cha	chaudiere	PR014 : Tension ventilateur chaudière	0 à 7 Volts	ventilateur air de combustion DF004.	
4	Flamme détectée	ET003 : Flamme détectée	oui	En cas de problème, appliquer la démarche de diagnostic du défaut détecteur de flamme DF006.	
5	Système bloqué	ET004 : Système bloqué	NON	En cas de problème, appliquer la démarche de diagnostic des défauts blocage trop de démarrages successifs DF019 et blocage trop de surchauffes successives DF020.	
6	Puissance chaudière	ET005 : Puissance chaudière	MINI OU MEDIUM	En cas de problème, consulter le diagnostic de l'état ET005.	

APPAREIL DE CHAUFFAGE AUTONOME Diagnostic - Contrôle de conformité



CONSIGNES

N'effectuer ce contrôle de conformité qu'après un **contrôle complet** à l'outil de diagnostic.

Les valeurs indiquées dans ce contrôle de conformité ne sont données qu'à titre indicatif.

Condition d'exécution : température moteur inférieure à 81°C et température extérieure inférieure à 5°C

Ordre	Fonction	Paramètre ou état Contrôle ou action	Visualisation et remarques	Diagnostic
7	Commutateur de surchauffe	PR008 : commutateur de surchauffe valeur mesurée	Surchauffe si température supérieure à 125°C	En cas de problème, appliquer la démarche de diagnostic du défaut commutateur de surchauffe DF005.
8	Capteur de température d 'eau	PR010 : Capteur de température d 'eau valeur mesurée	X = température moteur ± 5°C	En cas de problème, appliquer la démarche de diagnostic du défaut circuit capteur de température d'eau DF003.
9	Détecteur de flamme	PR013 : Détecteur de flamme valeur mesurée	X = température chaudière ± 20°C	En cas de problème, appliquer la démarche de diagnostic du défaut détecteur de flamme DF006.
10	Tension alimentation calculateur	PR108 : Tension alimentation calculateur	10,2 V < X < 16 V	En cas de problème, consulter le diagnostic du paramètre PR108.
11	Consigne alimentation bougie allumage	PR016 : Consigne alimentation bougie allumage	rien à signaler	En cas de problème, appliquer la démarche de diagnostic du défaut bougie de préchauffage DF001.
12	Fréquence commande pompe carburant	PR017 : Fréquence commande pompe carburant	X = fréquence en Hertz ± 5%	En cas de problème, appliquer la démarche de diagnostic du défaut pompe de dosage à carburant DF002.

APPAREIL DE CHAUFFAGE AUTONOME Diagnostic - Interprétation des commandes 61B

AC002

COMMANDE CHAUDIERE

AC002 : Allumer la chaudière AC003 : Eteindre la chaudière

AC003

CONSIGNES

Important: Lors de la commande de la chaudière, il est indispensable de

mettre le moteur en route, pour éviter toute surchauffe due à la non

circulation de l'eau.

La chaudière peut être démarrée ou arrêtée par le menu commande de l'outil de diagnostic. Si celle-ci ne démarre pas vérifier les points suivants :

- s'il y a du carburant dans le réservoir,
- si les fusibles sont intacts,
- si les conduites d'air de combustion et d'échappement ne sont pas bouchées.

Remettre en état si nécessaire.

Vérifier le branchement et l'état du connecteur intermédiaire 5 voies entre le câblage du véhicule et la chaudière et remplacer le connecteur si nécessaire.

Contrôler l'isolement, la continuité et l'absence de résistance parasite des liaisons entre:

+ Batterie Voie A connecteur 5 voies Masse Voie D connecteur 5 voies +12V Après Contact Voie E connecteur 5 voies

Prise diagnostic HK7 —— Voie B connecteur 5 voies

Remettre en état si nécessaire.

Si l'incident persiste, remplacer la chaudière.

APPAREIL DE CHAUFFAGE AUTONOME Diagnostic - Interprétation des états



ET001	+APC PRESENT
CONSIGNES	Rien à signaler.
	Si état INACTIF vérifier que la charge de la batterie soit supérieure à 10,2 Volts , sinon remettre en état le circuit de charge du véhicule.

Vérifier **le branchement et l'état du connecteur intermédiaire 5 voies** entre le câblage du véhicule et la chaudière et remplacer le connecteur si nécessaire.

Vérifier le branchement et l'état du connecteur intermédiaire 8 voies embarqué sur le support chaudière.

Contrôler l'isolement, la continuité et l'absence de résistance parasite des liaisons entre :

Remettre en état si nécessaire.

Si l'incident persiste, remplacer le coffret de commande de la chaudière.

APPAREIL DE CHAUFFAGE AUTONOME Diagnostic - Interprétation des états



ET005	PUISSANCE CHAUDIERE
CONSIGNES	Sans
ETEINT	Etat normal si moteur arrêté.

MINI

5°C.

à 82°C.

La chaudière est en état PUISSANCE MINI lorsque la température moteur varie de 77°C à 82°C (température en augmentation) et la température d'air extérieur est inférieure à 5°C.

La chaudière est en état ETEINT si la température d'air extérieur est supérieure à

La chaudière est aussi en état ETEINT lorsque la température moteur est supérieure

La chaudière est en état PUISSANCE MINI lorsque la température moteur varie de 82°C à 73°C (température en diminution) et la température d'air extérieur est inférieure à 5°C.

MOYENNE

La chaudière est en **état PUISSANCE MOYENNE** lorsque la température d'air extérieur est inférieure à **5°C** et la température d'eau est inférieure à **73°C**. Elle fonctionne alors à ce niveau de puissance jusqu'à ce que la température d'eau atteigne **77°C**.

APPAREIL DE CHAUFFAGE AUTONOME Diagnostic - Interprétation des états



ET007	MOTEUR TOURNANT
CONSIGNES	Rien à signaler.
	Vérifier le branchement et l'état du connecteur sur l'alternateur ainsi que le circuit

de charge du véhicule.

Remettre en état si nécessaire.

Contrôler l'isolement, la continuité et l'absence de résistance parasite de la liaison entre :

Alternateur voie L
→ Voie C connecteur 5 voies

Remettre en état si nécessaire.

Contrôler l'isolement, la continuité et l'absence de résistance parasite des liaisons entre :

Voie C connecteur ST1 5 voies

→ Voie 1 connecteur bilame ST3

Voie 2 connecteur bilame ST3

→ Voie 6 connecteur 8 voies

Remettre en état si nécessaire.

Si la continuité est mauvaise entre la voie 1 et la voie 2 du connecteur ST3, remplacer le bilame par un schunt et tester la continuité entre la voie 1 et la voie 2.

Remplacer le bilame si nécessaire.

Si l'incident persiste, remplacer le coffret de commande de la chaudière.

APPAREIL DE CHAUFFAGE AUTONOME Diagnostic - Interprétation des paramètres



	TENSION ALIMENTATION CALCULATEUR	
PR108		
CONSIGNES	Rien à signaler.	
	Vérifier le branchement et l'état du connecteur intermédiaire 5 voies entre le câblage du véhicule et la chaudière et remplacer le connecteur si nécessaire.	
	Contrôler l'isolement, la continuité et l'absence de résistance parasite des liaisons entre :	
	+ Batterie Voie A connecteur 5 voies	
	Masse → Voie D connecteur 5 voies +12V Après contact → Voie E connecteur 5 voies	
	·	
	Remettre en état si nécessaire.	
	Contrôler l'isolement, la continuité et l'absence de résistance parasite des liaisons entre :	
	Voie A connecteur 5 voies Voie 1 connecteur 8 voies	

Si l'incident persiste, remplacer le coffret de commande de la chaudière.

Voie D connecteur 5 voies

Voie E connecteur 5 voies

Remettre en état si nécessaire.

Voie 2 connecteur 8 voies

Voie 7 connecteur 8 voies

APPAREIL DE CHAUFFAGE AUTONOME Diagnostic - Effets clients



PAS DE COMMUNICATION AVEC LE CALCULATEUR	ALP1
PAS DE CHAUFFAGE OU MANQUE DE CHAUFFAGE	ALP2

APPAREIL DE CHAUFFAGE AUTONOME

Diagnostic - Arbre de localisation de pannes



ALP 1 Pas de communication avec le calculateur

CONSIGNES Rien à signaler.

Essayer l'outil de diagnostic sur un autre véhicule.

Vérifier :

- la liaison entre l'outil de diagnostic et la prise diagnostic (bon état du câble),
- les fusibles moteur.

S'assurer de la présence d'un +12 volts avant contact sur la voie 16, d'un +12 volts après contact sur la voie 1 et d'une masse sur les voies 4 et 5 de la prise diagnostic.

Remettre en état si nécessaire.

Vérifier **l'isolement la continuité et l'absence de résistance parasite** des liaisons entre :

connecteur ST1 voie A
connecteur ST1 voie E
connecteur ST1 voie D
connecteur ST1 voie B

V batterie (boîtier fusibles)

+ après contact (boîtier fusibles)

IIIasse

voie 7 de la prise diagnostic (ligne K)

Remettre en état si nécessaire.


APRES REPARATION

Vérifier le bon fonctionnement du système.

APPAREIL DE CHAUFFAGE AUTONOME

Diagnostic - Arbre de localisation de pannes

61B



APRES
REPARATION

Vérifier le bon fonctionnement du système.

CLIMATISATION REGULEE Diagnostic - Préliminaire



Ce document présente le diagnostic particularité applicable sur tous les calculateurs de climatisation régulée montés sur Vel Satis.

Pour entreprendre un diagnostic de ce système il est donc impératif de disposer des éléments suivants :

- Ce chapitre du manuel de réparation,
- Le schéma électrique de la fonction pour le véhicule considéré,
- Le bornier de contrôle Elé.1619, un multimètre et l'outil de diagnostic Clip ou NXR.

DEMARCHE GENERALE DE DIAGNOSTIC

- Mise en œuvre d'un des outils de diagnostic pour effectuer l'identification du système équipant le véhicule (lecture de la famille calculateur, du N° de programme, du Vdiag, ...).
- Recherche des documents "Diagnostic" correspondant au système identifié.
- Prise en compte des informations fournies dans les Chapitres Préliminaires.

DESCRIPTION DES ETAPES DE DIAGNOSTIC

1 - CONTROLE DES DEFAUTS

Cette étape est le point de départ indispensable avant toute intervention sur le véhicule.

 Lecture des défauts enregistrés en mémoire du calculateur et exploitation de la partie "Interprétation des défauts" des documents.

Rappel: Chaque défaut est interprété pour un type de mémorisation particulier (défaut présent, défaut mémorisé, défaut présent ou mémorisé). Les contrôles définis pour le traitement de chaque défaut ne sont donc à appliquer sur véhicule que si le défaut déclaré par l'outil de diagnostic est interprété dans le document pour son type de mémorisation. Le type de mémorisation est à considérer à la mise en œuvre de l'outil de diagnostic suite à coupure et remise du contact.

Si un défaut est interprété lorsqu'il est déclaré "mémorisé", les conditions d'application du diagnostic figurent dans le cadre "Consignes". Lorsque les conditions ne sont pas satisfaites, s'inspirer du diagnostic pour contrôler le circuit de l'élément incriminé car la panne n'est plus présente sur le véhicule. Effectuer la même démarche lorsqu'un défaut est déclaré mémorisé par l'outil de diagnostic et qu'il n'est interprété dans la documentation que pour un défaut "présent".

2 - CONTROLE DE CONFORMITE

Le contrôle de conformité a pour objectif de vérifier les états et paramètres qui n'affichent pas de défaut sur l'outil de diagnostic lorsqu'ils sont hors tolérances. Cette étape permet par conséquent :

- de diagnostiquer des pannes sans affichage de défaut qui peuvent correspondre à une plainte client.
- de vérifier le bon fonctionnement de la climatisation et de s'assurer qu'une panne ne réapparaisse pas après réparation.

Dans ce chapitre figure donc un diagnostic des états et des paramètres, dans les conditions de leur contrôle. Si un état ne fonctionne pas normalement ou qu'un paramètre est hors tolérance, vous devez consulter la page de diagnostic correspondante.

3 - TRAITEMENT DE L'EFFET CLIENT

Si le contrôle à l'outil de diagnostic est correct, mais que la plainte client est toujours présente, il faut traiter le problème par effet client.

Ce chapitre propose des arbres de localisation de pannes, qui donnent une série de causes possibles au problème. Ces axes de recherche ne sont à utiliser que dans les cas suivants :

- aucun défaut n'apparaît à l'outil diagnostic,
- aucune anomalie n'est détectée pendant le contrôle de conformité,
- le véhicule ne fonctionne pas correctement.

CLIMATISATION REGULEE Diagnostic - Interprétation des défauts



	CALCULATEUR
DF001 PRESENT	

CONSIGNES

Particularités : le calculateur de climatisation reçoit son alimentation de l'Unité Centrale Habitacle.

Vérifier l'état des fusibles.

Remettre en état si nécessaire.

Vérifier le branchement et l'état des connecteurs du tableau de commande de climatisation.

Remettre en état si nécessaire.

Vérifier les alimentations du calculateur de climatisation en **voies 6** après-contact et **18** avant-contact du connecteur A.

Si pas d'alimentation, faire un contrôle de l'Unité Centrale Habitacle.

Brancher le bornier à la place du calculateur et vérifier l'isolement, la continuité, et l'absence de résistance parasite des liaisons :

calculateur connecteur A voie 1 — masse calculateur connecteur A voie 16 — masse calculateur connecteur A voie 30 — masse

calculateur connecteur A voie 6 — UCH (voir schémas du véhicule) calculateur connecteur A voie 18 — UCH (voir schémas du véhicule)

Remettre en état si nécessaire.

Si l'incident persiste, **changer le tableau de commande** de climatisation (calculateur). (avant d'effectuer l'échange, noter les configurations afin de renseigner le nouveau calculateur)

APRES REPARATION Reconfigurer le calculateur (voir chapitre **aide**). Faire un effacement des défauts mémorisés.

CLIMATISATION REGULEE Diagnostic - Interprétation des défauts



DF002 PRESENT

CIRCUIT CAPTEUR PRESSION FLUIDE REFRIGERANT

CO: circuit ouvert CC: court-circuit

Priorité dans le traitement en cas de cumul de défaut :

 Appliquer en priorité le traitement du défaut : "DF033 charge fluide réfrigérant" s'il est présent ou mémorisé.

CONSIGNES

Particularités :

Le compresseur de climatisation est débrayé si la pression en sortie condenseur est inférieure à **2 bars** ou supérieure à **27 bars** relatifs.

Vérifier **le branchement et l'état du connecteur** du capteur de pression du fluide réfrigérant. Changer le connecteur si nécessaire.

Brancher le bornier à la place du calculateur et vérifier l'isolement, la continuité et l'absence de résistance parasite des liaisons :

calculateur connecteur A voie 8 — voie A du capteur de pression calculateur connecteur A voie 11 — voie B du capteur de pression calculateur connecteur A voie 3 — voie C du capteur de pression

Remettre en état si nécessaire.

Vérifier, sous contact, que le capteur soit correctement alimenté par le calculateur en mesurant entre : **voie A** et **voie B** du capteur.

S'il n'y a pas **5 volts**, changer le calculateur de climatisation.

Si l'incident persiste, **changer** le capteur de pression.

APRES REPARATION Faire un effacement des défauts mémorisés. Traiter les autres défauts éventuels.

ACREGX731.0

CLIMATISATION REGULEE Diagnostic - Interprétation des défauts



DF005
PRESENT
OU
MEMORISE

CIRCUIT COMMANDE RELAIS LUNETTE ARRIERE DEGIVRANTE

CO: circuit ouvert CC: court-circuit

CONSIGNES

Conditions d'application du diagnostic sur défaut mémorisé :

Le défaut est déclaré présent suite à :

- demande de mise en marche du dégivrage arrière pour un court-circuit au 12 volts.
- lunette arrière dégivrante inactive pour un court-circuit à la masse ou un circuit ouvert.

S'assurer de la **présence** du relais de lunette arrière dégivrante.

Vérifier **l'état des clips** du relais de lunette arrière dégivrante, dans la platine relais. Changer les clips si nécessaire.

S'assurer, sous contact, de la présence d'un +12 volts sur la voie 1 du relais.

Brancher le bornier à la place du calculateur et vérifier l'isolement, la continuité, et l'absence de résistance parasite de la liaison :

calculateur connecteur A **voie 12 voie 2** du relais de lunette arrière dégivrante Remettre en état si nécessaire.

Mesurer la résistance du relais entre :

la **voie 1** et la **voie 2** du relais de lunette arrière dégivrante, remplacer le relais si la résistance n'est pas de l'ordre de : 60Ω à $20 ^{\circ}C$.

APRES REPARATION Exécuter la consigne pour confirmer la réparation. Faire un effacement des défauts mémorisés. Traiter les autres défauts éventuels.

CLIMATISATION REGULEE Diagnostic - Interprétation des défauts



DF006
PRESENT
OU
MEMORISE

CIRCUIT COMMANDE RELAIS PARE-BRISE ELECTRIQUE

CO: circuit ouvert CC: court-circuit

CONSIGNES

Conditions d'application du diagnostic sur défaut mémorisé :

Le défaut est déclaré présent suite à :

- demande de mise en marche du pare-brise électrique pour un court-circuit au 12 volts.
- pare-brise électrique inactif pour un court-circuit à la masse ou un circuit ouvert.

S'assurer de la présence du relais du pare-brise électrique.

Vérifier **l'état des clips** du relais du pare-brise électrique, dans la platine relais. Changer les clips si nécessaire.

S'assurer, sous contact, de la présence d'un +12 volts sur la voie 1 du relais.

Brancher le bornier à la place du calculateur et vérifier l'isolement, la continuité, et l'absence de résistance parasite de la liaison :

calculateur connecteur A **voie 4 voie 2** du relais du pare-brise électrique Remettre en état si nécessaire.

Mesurer la résistance du relais entre :

la **voie 1** et la **voie 2** du relais du pare-brise électrique, remplacer le relais si la résistance n'est pas de l'ordre de : 90Ω à $20 \degree C$.

APRES REPARATION Exécuter la consigne pour confirmer la réparation. Faire un effacement des défauts mémorisés. Traiter les autres défauts éventuels.

CLIMATISATION REGULEE Diagnostic - Interprétation des défauts



DF007 PRESENT CIRCUIT CAPTEUR TEMPERATURE INTERIEURE

CO: circuit ouvert CC: court-circuit

CONSIGNES

Particularités :

Le capteur de température intérieure est fixé sur un circuit imprimé avec le capteur d'humidité.

Cet élément se trouve dans la coquille fixée sous le rétroviseur intérieur.

Vérifier le branchement et l'état du connecteur du capteur de température intérieure.

Changer le connecteur si nécessaire.

S'assurer, sous contact, que le ventilateur du capteur de température fonctionne correctement.

S'il ne fonctionne pas, s'assurer de la présence d'un **+12 volts** sur la **voie 1** du connecteur du capteur de température et d'une **masse** sur la **voie 3**.

Si l'alimentation du ventilateur est correcte et que l'incident persiste, changer l'élément : **capteurs / ventilateur** (le ventilateur ne se détaille pas).

Brancher le bornier à la place du calculateur et vérifier l'isolement, **la continuité et l'absence de résistance** parasite des liaisons :

calculateur connecteur A voie 29 voie 4 du capteur de température calculateur connecteur A voie 26 voie 5 du capteur de température

Remettre en état si nécessaire.

Contrôler la valeur de résistance du capteur entre :

la **voie 4** et la **voie 5** du connecteur du capteur de température intérieure, remplacer le capteur si la résistance n'est pas de l'ordre de : **10** k Ω à **25** °C.

Si l'incident persiste, **changer** le capteur de température intérieure.

APRES REPARATION Faire un effacement des défauts mémorisés.

CLIMATISATION REGULEE Diagnostic - Interprétation des défauts



DF018
PRESENT
OU
MEMORISE

CIRCUIT MOTEUR MIXAGE DROIT

CONSIGNES

Conditions d'application du diagnostic sur défaut mémorisé :

Le défaut est déclaré présent suite à : mise en marche de la climatisation et action sur la commande de température droite.

Particularités :

Le contrôle du moteur de mixage nécessite la dépose de la planche de bord.

Brancher le bornier à la place du calculateur et s'assurer de **la valeur de résistance** du moteur ainsi que de **l'isolement à la masse et au + 12 volts** de ses liaisons en mesurant entre :

la voie 26 et la voie 27 du calculateur connecteur B.

le moteur doit avoir une résistance de l'ordre de : 36 Ω à 20 $^{\circ}$ C.

Si la mesure donne une valeur incorrecte, ou si l'incident persiste (faux contact) : **démonter la planche de bord** pour accéder au moteur de mixage droit.

Vérifier le branchement et l'état du connecteur du moteur de mixage droit.

Changer le connecteur si nécessaire.

S'assurer que le volet du moteur de mixage ne soit pas bloqué.

Remettre en état si nécessaire.

Brancher le bornier à la place du calculateur et vérifier l'isolement, la continuité et l'absence de résistance parasite des liaisons :

calculateur connecteur B **voie 26 voie A** du moteur de mixage droit

calculateur connecteur B **voie 27 voie B** du moteur de mixage droit

Remettre en état si nécessaire.

Contrôler la valeur de résistance du moteur de mixage droit en mesurant entre :

la **voie A** et la **voie B** du connecteur du moteur de mixage, remplacer le moteur si la résistance n'est pas de l'ordre de : 36Ω à $20 \degree C$.

Si l'incident persiste, **changer** le moteur de mixage droit.

APRES REPARATION Exécuter la consigne pour confirmer la réparation.

Faire un effacement des défauts mémorisés.

CLIMATISATION REGULEE Diagnostic - Interprétation des défauts



DF019
PRESENT
OU
MEMORISE

CIRCUIT MOTEUR MIXAGE GAUCHE

CONSIGNES

Conditions d'application du diagnostic sur défaut mémorisé :

Le défaut est déclaré présent suite à : mise en marche de la climatisation et action sur la commande de température gauche.

Particularités :

Le contrôle du moteur de mixage nécessite la dépose de la planche de bord.

Brancher le bornier à la place du calculateur et s'assurer de **la valeur de résistance** du moteur ainsi que de **l'isolement à la masse et au + 12 volts** de ses liaisons en mesurant entre :

la voie 22 et la voie 23 du calculateur connecteur B.

le moteur doit avoir une résistance de l'ordre de : 36 Ω à 20 $^{\circ}$ C.

Si la mesure donne une valeur incorrecte, ou si l'incident persiste (faux contact) : **démonter la planche de bord** pour accéder au moteur de mixage gauche.

Vérifier le branchement et l'état du connecteur du moteur de mixage gauche.

Changer le connecteur si nécessaire.

S'assurer que le volet du moteur de mixage ne soit pas bloqué.

Remettre en état si nécessaire.

Brancher le bornier à la place du calculateur et vérifier l'isolement, la continuité et l'absence de résistance parasite des liaisons :

calculateur connecteur B voie 22 voie A du moteur de mixage gauche calculateur connecteur B voie 23 voie B du moteur de mixage gauche Remettre en état si nécessaire.

Contrôler la valeur de résistance du moteur de mixage gauche en mesurant entre :

la **voie A** et la **voie B** du connecteur du moteur de mixage, remplacer le moteur si la résistance n'est pas de l'ordre de : 36Ω à $20 \degree C$.

Si l'incident persiste, **changer** le moteur de mixage gauche.

APRES REPARATION Exécuter la consigne pour confirmer la réparation.

Faire un effacement des défauts mémorisés.

CLIMATISATION REGULEE Diagnostic - Interprétation des défauts



DF020 PRESENT CIRCUIT CAPTEUR TEMPERATURE EVAPORATEUR

CO : circuit ouvert CC : court-circuit

CONSIGNES

Rien à signaler.

Vérifier **le branchement et l'état du connecteur** du capteur de température évaporateur. Changer le connecteur si nécessaire.

Brancher le bornier à la place du calculateur et vérifier l'isolement, la continuité et l'absence de résistance parasite des liaisons :

calculateur connecteur B voie 28 voie 1 du capteur de température calculateur connecteur B voie 15 voie 2 du capteur de température Remettre en état si nécessaire.

Contrôler la valeur de résistance du capteur de température évaporateur en mesurant entre : la **voie 1** et la **voie 2** du connecteur du capteur de température évaporateur, remplacer le capteur si la résistance n'est pas de l'ordre de : $30 \text{ k}\Omega$ à 25 °C.

Si l'incident persiste, **changer** le capteur de température évaporateur.

APRES REPARATION Faire un effacement des défauts mémorisés. Traiter les autres défauts éventuels.

CLIMATISATION REGULEE Diagnostic - Interprétation des défauts



DF021
PRESENT
OU
MEMORISE

CIRCUIT MOTEUR DE RECYCLAGE

Conditions d'application du diagnostic sur défaut mémorisé :

Le défaut est déclaré présent suite à : mise en marche de la climatisation et action sur la commande de recyclage.

CONSIGNES

Particularités :

Le moteur de recyclage se trouve en-dessous du filtre à pollens, il faut démonter le fond du vide-poches pour l'atteindre.

Vérifier le branchement et l'état du connecteur du moteur de recyclage.

Changer le connecteur si nécessaire.

S'assurer que le volet du moteur de recyclage ne soit pas bloqué.

Remettre en état si nécessaire.

Brancher le bornier à la place du calculateur et vérifier l'isolement, la continuité et l'absence de résistance parasite des liaisons :

(direction à gauche)

calculateur connecteur B voie 29 voie A du moteur de recyclage calculateur connecteur B voie 30 voie B du moteur de recyclage

(direction à droite)

calculateur connecteur B voie 29 voie B du moteur de recyclage calculateur connecteur B voie 30 voie A du moteur de recyclage

Remettre en état si nécessaire.

Contrôler la valeur de résistance du moteur de recyclage en mesurant entre :

la **voie A** et la **voie B** du connecteur du moteur de recyclage, remplacer le moteur si la résistance n'est pas de l'ordre de : 36Ω à $20 ^{\circ}$ C.

Si l'incident persiste, changer le moteur de recyclage.

APRES REPARATION Exécuter la consigne pour confirmer la réparation.

Faire un effacement des défauts mémorisés.

Traiter les autres défauts éventuels.

CLIMATISATION REGULEE Diagnostic - Interprétation des défauts



DF026 PRESENT CIRCUIT CAPTEUR D'ENSOLEILLEMENT

CO : circuit ouvert CC : court-circuit

CONSIGNES

Particularités :

Le capteur d'ensoleillement (petite pastille noire) se trouve sur le haut du tableau de bord, côté pare-brise.

S'assurer, que le capteur d'ensoleillement ne soit pas "masqué" par un objet (rien ne doit être posé sur le capteur).

Vérifier le branchement et l'état du connecteur du capteur d'ensoleillement.

Changer le connecteur si nécessaire.

Brancher le bornier à la place du calculateur et vérifier l'isolement, la continuité et l'absence de résistance parasite des liaisons :

calculateur connecteur A voie 26 voie 1 du capteur d'ensoleillement calculateur connecteur A voie 19 voie 2 du capteur d'ensoleillement Remettre en état si nécessaire.

Si l'incident persiste, changer le capteur d'ensoleillement.

APRES REPARATION Faire un effacement des défauts mémorisés. Traiter les autres défauts éventuels.

ACREGX731.0

CLIMATISATION REGULEE Diagnostic - Interprétation des défauts



	CIRCUIT CAPTEUR D'HUMIDITE
DF027 PRESENT	
I KLOENT	

CONSIGNES

Particularités :

Le capteur d'humidité est fixé sur un circuit imprimé avec le capteur de température intérieure. Cet élément se trouve dans la coquille fixée sous le rétroviseur intérieur.

Vérifier le branchement et l'état du connecteur du capteur d'humidité.

Changer le connecteur si nécessaire.

S'assurer, sous contact, que le ventilateur du capteur d'humidité fonctionne correctement.

S'il ne fonctionne pas, s'assurer de la présence d'un +12 volts sur la voie 1 du connecteur du capteur d'humidité et d'une masse sur la voie 3.

Si l'alimentation du ventilateur est correcte et que l'incident persiste, changer l'élément : capteurs / ventilateur (le ventilateur ne se détaille pas).

Brancher le bornier à la place du calculateur et vérifier l'isolement, la continuité et l'absence de résistance parasite des liaisons :

calculateur connecteur A voie 26 voie 5 du capteur d'humidité calculateur connecteur A voie 22 voie 6 du capteur d'humidité Remettre en état si nécessaire.

Si l'incident persiste, **changer** le capteur d'humidité.

APRES REPARATION

CLIMATISATION REGULEE Diagnostic - Interprétation des défauts



DF028 PRESENT OU **MEMORISE** CIRCUIT MOTEUR DISTRIBUTION PIEDS / VENTILATION

CONSIGNES

Conditions d'application du diagnostic sur défaut mémorisé :

Le défaut est déclaré présent suite à : mise en marche de la climatisation et action sur la commande de distribution d'air.

Brancher le bornier à la place du calculateur et s'assurer de la valeur de résistance du moteur ainsi que de l'isolement à la masse et au + 12 volts de ses liaisons en mesurant entre :

la voie 24 et la voie 25 du calculateur connecteur B.

Le moteur doit avoir une résistance de l'ordre de : 36 Ω à 20 $^{\circ}$ C.

Si la mesure donne une valeur incorrecte, ou si l'incident persiste (faux contact) : démonter la planche de bord pour accéder au moteur de distribution pieds - ventilation.

Vérifier le branchement et l'état du connecteur du moteur de distribution pieds.

Changer le connecteur si nécessaire.

S'assurer que le volet du moteur de distribution ne soit pas bloqué.

Remettre en état si nécessaire.

Brancher le bornier à la place du calculateur et vérifier l'isolement, la continuité et l'absence de résistance parasite des liaisons :

calculateur connecteur B voie 24 — voie A du moteur de distribution pieds calculateur connecteur B voie 25 — voie B du moteur de distribution pieds

Remettre en état si nécessaire.

Contrôler la valeur de résistance du moteur de distribution en mesurant entre :

la voie A et la voie B du connecteur du moteur de distribution, remplacer le moteur si la résistance n'est pas de l'ordre de : 36 Ω à 20 °C.

Si l'incident persiste, changer le moteur de distribution pieds.

APRES REPARATION Exécuter la consigne pour confirmer la réparation. Faire un effacement des défauts mémorisés.

Traiter les autres défauts éventuels.

ACREGX731.0

CLIMATISATION REGULEE Diagnostic - Interprétation des défauts



DF029 PRESENT OU MEMORISE CIRCUIT MOTEUR DISTRIBUTION DEGIVRAGE

CONSIGNES

Conditions d'application du diagnostic sur défaut mémorisé :

Le défaut est déclaré présent suite à : mise en marche de la climatisation et action sur la commande de distribution d'air.

Brancher le bornier à la place du calculateur et s'assurer de **la valeur de résistance** du moteur ainsi que de **l'isolement à la masse et au + 12 volts** de ses liaisons en mesurant entre :

La voie 20 et la voie 21 du calculateur connecteur B.

Le moteur doit avoir une résistance de l'ordre de : 36 Ω à 20 $^{\circ}$ C.

Si la mesure donne une valeur incorrecte, ou si l'incident persiste (faux contact) : **démonter la planche de bord** pour accéder au moteur de distribution dégivrage.

Vérifier le branchement et l'état du connecteur du moteur de distribution dégivrage.

Changer le connecteur si nécessaire.

S'assurer que le volet du moteur de distribution dégivrage ne soit pas **bloqué**.

Remettre en état si nécessaire.

Brancher le bornier à la place du calculateur et vérifier l'isolement, la continuité et l'absence de résistance parasite des liaisons :

calculateur connecteur B voie 20 voie B du moteur de distribution dégivrage calculateur connecteur B voie 21 voie A du moteur de distribution dégivrage

Remettre en état si nécessaire.

Contrôler la valeur de résistance du moteur de distribution en mesurant entre :

la **voie A** et la **voie B** du connecteur du moteur de distribution, remplacer le moteur si la résistance n'est pas de l'ordre de : 36Ω à $20 \,^{\circ}$ C.

Si l'incident persiste, changer le moteur de distribution dégivrage.

APRES REPARATION Exécuter la consigne pour confirmer la réparation.

Faire un effacement des défauts mémorisés.

Traiter les autres défauts éventuels.

CLIMATISATION REGULEE Diagnostic - Interprétation des défauts



DF030 PRESENT CIRCUIT PILOTAGE CYLINDREE COMPRESSEUR

CO : circuit ouvert CC : court-circuit

Particularités :

CONSIGNES

La cylindrée du compresseur est pilotée électriquement grâce à une vanne de contrôle pour les moteurs F4R et G9T, compresseur Delphi Harrison v5E. Les moteurs V4Y et P9X, compresseurs Calsonic Kansel et Denso ne sont pas équipés de cette vanne de contrôle, la cylindrée est donc pilotée pneumatiquement.

Ce diagnostic **ne s'applique donc pas** pour les motorisations V4Y et P9X.

Vérifier **le branchement et l'état** du connecteur de pilotage de la cylindrée du compresseur. Remettre en état si nécessaire.

S'assurer, sous contact, de **la présence d'un +12 volts** sur la **voie B** du connecteur de pilotage de la cylindrée du compresseur.

Remettre en état si nécessaire.

Brancher le bornier à la place du calculateur et vérifier l'isolement, la continuité, et l'absence de résistance parasite de la liaison :

calculateur connecteur A **voie 7 voie A** du connecteur de pilotage de la cylindrée du compresseur.

Remettre en état si nécessaire.

Mesurer la résistance entre :

la **voie A** et la **voie B** de l'électrovanne de pilotage de la cylindrée du compresseur, changer le compresseur si la résistance n'est pas de l'ordre de : 18,5 k Ω ± 0,5 % à 25 °C.

Si l'incident persiste, **changer** le compresseur de climatisation.

APRES REPARATION

CLIMATISATION REGULEE Diagnostic - Interprétation des défauts



DF033 PRESENT OU MEMORISE

CHARGE FLUIDE REFRIGERANT

Conditions d'application du diagnostic sur défaut mémorisé :

Le défaut, lorsqu'il est mémorisé, est très difficilement reproduisible (six roulages consécutifs...), il faut donc appliquer la démarche de diagnostic même si le défaut n'est que mémorisé.

CONSIGNES

Particularités :

La mesure de charge de fluide réfrigérant s'effectue lors de roulages à 90 km/h (cylindrée maximale). La confirmation du défaut s'effectuera au bout du sixième roulage dans les conditions précédemment énoncées.

Dans le cas des compresseurs pilotés pneumatiquement, le compresseur rattrape la perte de fluide réfrigérant en diminuant sa cylindrée. Cette action a pour conséquence une diminution des performances de la climatisation.

Priorité dans le traitement en cas de cumul de défaut :

 Appliquer en priorité le traitement du défaut "DF002 circuit capteur pression fluide réfrigérant".

S'assurer que le système de climatisation ne présente **pas de fuites** de liquide frigorigène. Remettre en état si nécessaire.

S'assurer que le compresseur tourne (courroie cassée).

Remettre en état si nécessaire.

Procéder à un contrôle de la charge de liquide frigorigène (pour information la quantité de liquide à charger est de 650 grammes ± 25 g).

APRES REPARATION Faire un effacement des défauts mémorisés.

Traiter les autres défauts éventuels.

CLIMATISATION REGULEE Diagnostic - Interprétation des défauts



DF035 PRESENT CIRCUIT CAPTEUR TOXICITE CO

CO: circuit ouvert CC: court-circuit

Particularités :

CONSIGNES

Le capteur de toxicité se trouve derrière le moteur de recyclage (à droite du filtre à pollens) il faut démonter le fond du vide-poches pour l'atteindre.

Si un échange capteur est nécessaire et que le capteur neuf a été stocké dans un environnement pollué, il faut après montage de celui-ci mettre et couper cinq fois le contact afin de faire baisser le seuil de pollution.

Vérifier le branchement et l'état du connecteur du capteur de toxicité.

Changer le connecteur si nécessaire.

Brancher le bornier à la place du calculateur et vérifier l'isolement, la continuité et l'absence de résistance parasite des liaisons :

calculateur connecteur B voie 16 voie 5 du capteur de toxicité calculateur connecteur B voie 18 voie 7 du capteur de toxicité calculateur connecteur B voie 19 voie 10 du capteur de toxicité

Remettre en état si nécessaire.

Si l'incident persiste, **changer** le capteur de toxicité.

APRES REPARATION Faire un effacement des défauts mémorisés. Traiter les autres défauts éventuels.

ACREGX731.0

CLIMATISATION REGULEE Diagnostic - Interprétation des défauts



DF036 PRESENT CIRCUIT CAPTEUR TOXICITE NO

CO: circuit ouvert CC: court-circuit

Particularités :

CONSIGNES

Le capteur de toxicité se trouve derrière le moteur de recyclage (à droite du filtre à pollens).

Il faut démonter le fond du vide-poches pour l'atteindre.

Si un échange capteur est nécessaire et que le capteur neuf a été stocké dans un environnement pollué, il faut après montage de celui-ci mettre et couper cinq fois le contact afin de faire baisser le seuil de pollution.

Vérifier le branchement et l'état du connecteur du capteur de toxicité.

Changer le connecteur si nécessaire.

Brancher le bornier à la place du calculateur et vérifier l'isolement, la continuité et l'absence de résistance parasite des liaisons :

calculateur connecteur B voie 16 voie 5 du capteur de toxicité calculateur connecteur B voie 17 voie 6 du capteur de toxicité calculateur connecteur B voie 19 voie 10 du capteur de toxicité

Remettre en état si nécessaire.

Si l'incident persiste, **changer** le capteur de toxicité.

APRES REPARATION Faire un effacement des défauts mémorisés. Traiter les autres défauts éventuels.

ACREGX731.0

CLIMATISATION REGULEE Diagnostic - Interprétation des défauts



DF043 PRESENT RESEAU MULTIPLEXE

DEF : appliquer la démarche de diagnostic du réseau multiplexé 1.DEF : appliquer la démarche de diagnostic du réseau multiplexé

CONSIGNES

Rien à signaler.

Vérifier **le branchement et l'état** des connecteurs du tableau de commande de climatisation. Remettre en état si nécessaire.

Brancher le bornier à la place du calculateur et vérifier l'isolement, la continuité et l'absence de résistance parasite des liaisons :

calculateur connecteur A **voie 9** — calculateur connecteur A **voie 10**

→ voie can L de l'Unité Centrale Habitacle voie can H de l'Unité Centrale Habitacle (voir schémas du véhicule et du millésime concerné).

Remettre en état si nécessaire.

Si l'incident persiste, faire un diagnostic du réseau multiplexé.

APRES REPARATION

CLIMATISATION REGULEE Diagnostic - Interprétation des défauts



DF082
PRESENT
OU
MEMORISE

CIRCUIT MOTEUR VENTILATION HABITACLE AVANT

Conditions d'application du diagnostic sur défaut mémorisé :

Le défaut est déclaré présent suite à : mise en marche de la ventilation.

CONSIGNES

Particularités :

Un circuit ouvert sur la voie 27 (commande du module de puissance groupe motoventilateur habitacle) ne sera pas détecté par l'outil mais cela engendrera des effets client (ALP7 et ALP11) car la ventilation habitacle et la climatisation ne fonctionneront plus.

Vérifier le branchement et l'état du connecteur 2 × 5 voies noir vissé sous le vide-poches ainsi que le branchement et l'état des trois connecteurs :

- 2 voies bleu et 4 voies noir du module de puissance groupe motoventilateur.
- 2 voies noir du motoventilateur.

Remettre en état si nécessaire.

S'assurer sous contact de la présence d'un +12 volts sur la voie B5 et d'une masse sur la voie B4 du connecteur 2×5 voies noir du groupe motoventilateur habitacle.

Brancher le bornier à la place du calculateur et vérifier l'isolement, la continuité et l'absence de résistance parasite des liaisons :

calculateur connecteur A voie 13 → voie A2 du connecteur du module de puissance calculateur connecteur A voie 27 → voie A3 du connecteur du module de puissance Remettre en état si nécessaire.

Débrancher le connecteur 2 voies noir du motoventilateur et **mesurer la résistance** du motoventilateur entre la voie A et la voie B.

Changer le motoventilateur si sa résistance n'est pas de l'ordre de : $0,2 \Omega < R < 0,5 \Omega$

Si le problème persiste, changer le module de puissance groupe motoventilateur.

APRES REPARATION Faire un effacement des défauts mémorisés. Exécuter la consigne pour confirmer la réparation. Traiter les autres défauts éventuels.

CLIMATISATION REGULEE Diagnostic - Interprétation des défauts



DF090 PRESENT COMMANDE COMPRESSEUR

CO: circuit ouvert CC: court-circuit

CONSIGNES

Conditions d'application du diagnostic sur défaut mémorisé :

Le défaut est déclaré présent suite à :

- demande de mise en marche climatisation pour un court-circuit au 12 volts.
- climatisation inactive pour un court-circuit à la masse ou un circuit ouvert.

Vérifier **le branchement et l'état** du connecteur de l'embrayage du compresseur. Remettre en état si nécessaire.

S'assurer, sous contact, de **la présence d'un +12 volts** sur la **voie B** du connecteur de l'embrayage du compresseur, pour les motorisations F4RT, G9T et P9X et sur la voie 1 pour la motorisation V4Y.

Brancher le bornier à la place du calculateur et vérifier l'isolement, la continuité, et l'absence de résistance parasite des liaisons :

calculateur connecteur A voie 15

voie A de l'embrayage du compresseur (pour les motorisations F4RT, G9T et P9X).

calculateur connecteur A voie 15

voie 2 de l'embrayage du compresseur (pour la motorisation V4Y).

Remettre en état si nécessaire.

Mesurer la résistance entre la **voie A** et la **voie B** ou la voie 1 et la voie 2, de l'embrayage du compresseur, changer le compresseur si la résistance n'est pas comprise entre 3 et 4Ω .

APRES REPARATION

CLIMATISATION REGULEE Diagnostic - Interprétation des défauts



DF092 PRESENT EMISSION MULTIPLEXEE INJECTION ABSENTE

DEF : appliquer la démarche de diagnostic du réseau multiplexé 1.DEF : appliquer la démarche de diagnostic du réseau multiplexé

CONSIGNES

Rien à signaler.

Vérifier **le branchement et l'état** des connecteurs du tableau de commande de climatisation. Remettre en état si nécessaire.

Brancher le bornier à la place du calculateur et vérifier l'isolement, la continuité et l'absence de résistance parasite des liaisons :

calculateur connecteur A voie 9 — voie can L de Unité Centrale Habitacle

(voir schémas du véhicule et du millésime concerné).

calculateur connecteur A voie 10 — voie can H de Unité Centrale Habitacle

(voir schémas du véhicule et du millésime concerné).

Remettre en état si nécessaire.

Si l'incident persiste, faire un diagnostic du réseau multiplexé.

APRES REPARATION

CLIMATISATION REGULEE Diagnostic - Interprétation des défauts



DF093 PRESENT EMISSION MULTIPLEXEE Unité Centrale Habitacle ABSENTE

DEF : appliquer la démarche de diagnostic du réseau multiplexé 1.DEF : appliquer la démarche de diagnostic du réseau multiplexé

CONSIGNES

Rien à signaler.

Vérifier **le branchement et l'état** des connecteurs du tableau de commande de climatisation. Remettre en état si nécessaire.

Brancher le bornier à la place du calculateur et vérifier l'isolement, la continuité et l'absence de résistance parasite des liaisons :

calculateur connecteur A voie 9 voie can L de l'Unité Centrale Habitacle

(voir schémas du véhicule et du millésime

concerné).

calculateur connecteur A voie 10 voie can H de l'Unité Centrale Habitacle

(voir schémas du véhicule et du millésime

concerné).

Remettre en état si nécessaire.

Si l'incident persiste, faire un diagnostic du réseau multiplexé.

APRES REPARATION

CLIMATISATION REGULEE Diagnostic - Interprétation des défauts



DF094 PRESENT

EMISSION MULTIPLEXEE ABS ABSENTE

DEF : appliquer la démarche de diagnostic du réseau multiplexé 1.DEF : appliquer la démarche de diagnostic du réseau multiplexé

CONSIGNES

Rien à signaler.

Vérifier **le branchement et l'état** des connecteurs du tableau de commande de climatisation. Remettre en état si nécessaire.

Brancher le bornier à la place du calculateur et vérifier l'isolement, la continuité et l'absence de résistance parasite des liaisons :

calculateur connecteur A voie 9 voie can L de l'Unité Centrale Habitacle

(voir schémas du véhicule et du millésime

concerné).

calculateur connecteur A voie 10 voie can H de l'Unité Centrale Habitacle

(voir schémas du véhicule et du millésime

concerné).

Remettre en état si nécessaire.

Si l'incident persiste, faire un diagnostic du réseau multiplexé.

APRES REPARATION

CLIMATISATION REGULEE Diagnostic - Aide



REPERAGE DES FILS DES CONNECTEURS DE MOTOVENTILATEUR AVANT, CAPTEUR DE TOXICITE, MOTEUR DE MIXAGE GAUCHE ET MOTEUR DE MIXAGE DROIT

Connecteur 4 voies noir du module de puissance du motoventilateur avant, vu de derrière et détrompeur sur le dessus, de gauche à droite :

- voie libre
- voie 3 commande groupe motoventilateur (calculateur connecteur A voie 27)
- voie 2 signal retour vitesse groupe motoventilateur (calculateur connecteur A voie 13)
- voie 1 alimentation 12 volts

Connecteur du capteur de toxicité, vu de derrière et détrompeur sur le dessus, de gauche à droite :

- voie 5 alimentation 5 volts (calculateur connecteur B voie 16)
- voie 8 signal NOX (calculateur connecteur B voie 17)
- voie 7 signal COX (calculateur connecteur B voie 18)
- voie libre
- voie libre
- voie 10 masse (calculateur connecteur B voie 19)

Connecteur du moteur de mixage gauche, vu de derrière et détrompeur sur le dessus, de gauche à droite :

- voie 5 commande 1 du moteur de mixage droit (calculateur connecteur B voie 22)
- voie 6 commande 2 du moteur de mixage droit (calculateur connecteur B voie 23)
- voie libre
- voie libre
- voie libre
- voie libre

Connecteur du moteur de mixage droit, vu de derrière et détrompeur sur le dessus, de gauche à droite :

- voie 5 commande 1 du moteur de mixage droit (calculateur connecteur B voie 26)
- voie 6 commande 2 du moteur de mixage droit (calculateur connecteur B voie 27)
- voie libre
- voie libre
- voie libre
- voie libre

CLIMATISATION REGULEE Diagnostic - Aide



MESURE DE LA TENSION DE COMMANDE DU MODULE DE PUISSANCE DU GROUPE MOTOVENTILATEUR HABITACLE AVANT

Il existe deux façons de mesurer la tension de commande du module de puissance du motoventilateur habitacle :

1 / Mesure au multimètre (en position voltmètre) :

Connecteur du module de puissance branché, mesurer entre la voie 3 du module et la masse.

A vitesse 0, la tension mesurée doit être égale à environ 6 volts.

A vitesse maximale (8), la tension doit être nulle (± 0,5 Volts).

Pour les sept vitesses intermédiaires, la tension varie entre 0 et 6 volts.

Exemples de mesures effectuées au Voltmètre avec le moteur au régime de ralenti (à titre indicatif) :

vitesse 0	6 Volts
vitesse 1	5,1 Volts
vitesse 2	4,75 Volts
vitesse 3	4,36 Volts
vitesse 4	3,91 Volts
vitesse 5	3,48 Volts
vitesse 6	3,02 Volts
vitesse 7	2,61 Volts
vitesse 8	0,20 Volts

2 / Mesure à l'aide d'un oscilloscope (Optima 5800, Clip technique ou NXR) :

Le module de puissance du groupe motoventilateur est piloté par une tension de commande modulée (PWM).

Cette tension de commande reste toujours à 6 Volts, c'est le signal de commande (signal carré) qui varie : l'amplitude et la fréquence ne bougent pas c'est l'état haut (6 Volts) qui varie par rapport à l'état bas (0 Volts).

Pour effectuer la mesure, il faut brancher le cordon de masse de l'oscilloscope sur la masse batterie et le cordon de mesure de l'oscilloscope sur la **voie 3** du module de puissance (connecteur du module branché). Régler la base de temps de l'oscilloscope sur **2 ms** par division avec un calibre de **5 Volts** par division.

Les signaux obtenus doivent être : un état haut à 6 Volts de 7,6 ms et un état bas à 0 Volts de 0,4 ms pour la vitesse 0 et une ligne droite à 0 Volts pour la vitesse 8.

CLIMATISATION REGULEE Diagnostic - Aide



Exemple de mesure pour les sept vitesses intermédiaires (à titre indicatif) :

Vitesse motoventilateur	durée de l'état haut	durée de l'état bas
vitesse 1	7,2 ms	0,8 ms
vitesse 2	6,4 ms	1,6 ms
vitesse 3	6 ms	2 ms
vitesse 4	5,4 ms	2,4 ms
vitesse 5	4,8 ms	3,2 ms
vitesse 6	4 ms	4 ms
vitesse 7	3,6 ms	4,4 ms

A l'aide d'un multimètre en position voltmètre, mesurer la tension de commande du groupe motoventilateur arrière

Connecteur du groupe motoventilateur branché, mesurer entre la **voie B** du groupe motoventilateur et la masse. A vitesse 0, la tension mesurée doit être **nulle.**

A vitesse maximale (3), la tension doit être égale à 9,4 volts ± 0,5 volts.

Pour les deux vitesses intermédiaires, la tension varie entre 0 et 9,4 volts.

Exemple de mesures effectuées au Voltmètre avec le moteur au régime de ralenti (à titre indicatif) :

vitesse 0	0 Volts
vitesse 1	4,6 Volts
vitesse 2	6,5 Volts
vitesse 3	9,4 Volts

CLIMATISATION REGULEE Diagnostic - Aide



REMPLACEMENT DU CALCULATEUR DE CLIMATISATION

- Prendre en compte la configuration du calculateur en fonction des options présentes sur le véhicule.
- S'assurer que le contact soit coupé.
- Remplacer le calculateur (tableau de commande).
- Mettre le contact et mettre en œuvre l'outil de diagnostic.
- Effectuer la configuration du calculateur en fonction des options présentes sur le véhicule.
- Aller dans le menu "lecture de configuration" et vérifier la bonne prise en compte des configurations.
- Faire un contrôle des défauts et appliquer la démarche de diagnostic correspondant aux éventuels défauts remontés.
- Effectuer un effacement des éventuels défauts mémorisés.
- Démarrer le moteur, mettre la climatisation en marche et s'assurer du bon fonctionnement de celle-ci.

CORRESPONDANCE DES COULEURS DES CONNECTEURS DU CALCULATEUR :

- le connecteur 30 voies gris du calculateur de climatisation se nomme dans la note : connecteur A.
- le connecteur 30 voies vert du calculateur de climatisation se nomme dans la note : connecteur B.

CLIMATISATION REGULEE Diagnostic - Contrôle de conformité



CONSIGNES

N'effectuer ce contrôle de conformité qu'après un **contrôle complet** à l'outil de diagnostic (les valeurs indiquées dans ce contrôle de conformité, ne sont données qu'à titre indicatif).

Ordre	Fonction	Paramètre ou état Contrôle ou action	Visualisation et remarques	Diagnostic
		ET001 : + accessoires	ACTIF	En cas de problème sur ces états et ces
4	Alimentations	ET034 : + 12 V batterie	ACTIF	paramètres s'assurer de l'isolement, de la continuité et de l'absence de résistance
1	électriques du calculateur.	ET007 : + après contact calculateur	ACTIF	parasite des alimentations et des masses du calculateur (voir schémas électrique). Si le problème persiste, faire un
		PR014 : tension alimentation calculateur	10 V < x < 12,5 V	diagnostic du circuit de charge.
		ET002: + 12 V feux de position	ACTIF lors de l'allumage des feux et INACTIF dans le cas contraire	
2	Eclairage du tableau de commande avant.	PR103 : tension 0 volts rhéostatée	7 V ± 1 V en éclairage mini 0 V en éclairage maxi	En cas de problème d'éclairage, voir ALP 15 .
		PR102 : éclairage des leds	10% ± 5% en éclairage mini 100% ± 5% en éclairage maxi	
3	Eclairage du tableau de commande arrière	ET002: + 12 V feux de position	ACTIF: lors de l'allumage des feux et INACTIF: dans le cas contraire	En cas de problème d'éclairage, voir ALP 16 .
4	Interdiction climatisation	ET003 : AC interdit par calculateur injection	ETAT 1 : AC interdit par calculateur injection.	ETAT 1 normal lorsque le moteur n'est pas en marche

CLIMATISATION REGULEE Diagnostic - Contrôle de conformité



CONSIGNES

N'effectuer ce contrôle de conformité qu'après un **contrôle complet** à l'outil de diagnostic (les valeurs indiquées dans ce contrôle de conformité, ne sont données qu'à titre indicatif).

Ordre	Fonction	Paramètre ou état Contrôle ou action	Visualisation et remarques	Diagnostic
5	Autorisation climatisation	ET051 : demande conditionnement d'air	ETAT 1 : cyclage autorisé ETAT 2 : cyclage interdit	Rien à signaler.
6	Commande compresseur	ET020 : commande compresseur	INACTIVE	Commande compresseur inactive lorsque le moteur n'est pas en marche
	7 Pression fluide réfrigérant	ET005 : fluide réfrigérant sous pression	NON	En cas de problème consulter le diagnostic de l'état ET005 .
7		ET006 : fluide réfrigérant sur pression	NON	En cas de problème consulter le diagnostic de l'état ET006 .
		PR016 : pression fluide réfrigérant	1 bars < X < 15 bars	En cas de problème appliquer la démarche de diagnostic du défaut : "DF002 circuit capteur pression fluide réfrigérant".
0	8 Désembuage et dégivrage.	ET022 : commande lunette arrière dégivrante.	INACTIVE (la commande n'est autorisée que moteur tournant).	Rien à signaler.
0		ET053 : information pare brise électrique.	ABSENTE (la commande n'est autorisée que moteur tournant).	Rien à signaler.
9	Pilotage cylindrée compresseur	PR104 : pilotage cylindrée compresseur	0 % (pas de pilotage de cylindrée moteur à l'arrêt).	Rien à signaler.

CLIMATISATION REGULEE Diagnostic - Contrôle de conformité



CONSIGNES

N'effectuer ce contrôle de conformité qu'après un **contrôle complet** à l'outil de diagnostic (les valeurs indiquées dans ce contrôle de conformité, ne sont données qu'à titre indicatif).

Ordre	Fonction	Paramètre ou état Contrôle ou action	Visualisation et remarques	Diagnostic
10	Information puissance absorbée	PR005 : information puissance absorbée	225w ± 5% (température ambiante 23°C)	Pour plus d'information consulter le diagnostic du paramètre PR005 .
11	Température intérieure	PR001 : température intérieure	température intérieure ± 5°C	En cas de problème appliquer la démarche de diagnostic du défaut : "DF007 circuit capteur température intérieure".
12	Température extérieure	PR002 : température extérieure	température extérieure ± 5°C	En cas de problème faire un diagnostic du réseau multiplexé.
13	Température évaporateur	PR003 : température évaporateur	température évaporateur ± 5°C 0 > X < 5°C si le moteur est froid et : - 5 > X < 15°C si le moteur a tourné.	En cas de problème appliquer la démarche de diagnostic du défaut : "DF020 circuit capteur température évaporateur".
14	Température eau	PR004 : température eau	température d'eau moteur ± 5°C	En cas de problème faire un diagnostic du réseau multiplexé
	Groupe	PR008 : vitesse groupe motoventilateur	4% à 95%	Pour s'assurer de la cohérence consigne GMV / vitesse GMV consulter le diagnostic des paramètres PR008 et PR019. En cas de problème appliquer la démarche de diagnostic du défaut : "DF082 circuit moteur ventilation habitacle".
15	motoventilateur habitacle avant	PR019 : consigne PWM groupe motoventilateur habitacle (PWM : tension de commande modulée).	0 à 100 %	
16	Groupe motoventilateur habitacle arrière	PR024 : vitesse groupe motoventilateur arrière	0% à 85%	Pour s'assurer de la cohérence consigne / vitesse GMV consulter le détail du paramètre PR024 .

CLIMATISATION REGULEE Diagnostic - Contrôle de conformité



CONSIGNES

N'effectuer ce contrôle de conformité qu'après un **contrôle complet** à l'outil de diagnostic (les valeurs indiquées dans ce contrôle de conformité, ne sont données qu'à titre indicatif).

Ordre	Fonction	Paramètre ou état Contrôle ou action	Visualisation et remarques	Diagnostic
		PR022 : position volet distribution - dégivrage	0% fermé à 100% ouvert	Pour s'assurer de la cohérence des positions des volets de distribution consulter le diagnostic des paramètres PR022 et
17	Position des volets de distribution d'air.	PR023 : position volet distribution pied - ventilation	0% fermé à 100% ouvert	PR023. En cas de problème appliquer la démarche de diagnostic des défauts : "DF028 circuit moteur distribution pied / ventilation et DF029, circuit moteur distribution / dégivrage".
18	Position volet mixage gauche	PR020 : position volet mixage gauche	0% tout froid à 100% tout chaud	En cas de problème appliquer la démarche de diagnostic du défaut : "DF019 circuit moteur mixage gauche".

CLIMATISATION REGULEE Diagnostic - Contrôle de conformité



CONSIGNES

N'effectuer ce contrôle de conformité qu'après un **contrôle complet** à l'outil de diagnostic (les valeurs indiquées dans ce contrôle de conformité, ne sont données qu'à titre indicatif).

Ordre	Fonction	Paramètre ou état Contrôle ou action	Visualisation et remarques	Diagnostic
19	Position volet mixage droit	PR021 : position volet mixage droit	0% tout froid à 100% tout chaud	En cas de problème appliquer la démarche de diagnostic du défaut : "DF018 circuit moteur mixage droit".
20	Ensoleillement	PR006 : ensoleillement	0 à 500W	En cas de problème appliquer la démarche de diagnostic du défaut : "DF026 circuit capteur d'ensoleillement".
21	Humidité	PR007 : humidité	0 à 100%	En cas de problème appliquer la démarche de diagnostic du défaut : "DF027 circuit capteur d'humidité".
22	Toxicité entrée CO	PR017 : toxicité entrée CO	0 à 510 ppm (si 510 ppm affichés couper et remettre le contact six fois et attendre quelques secondes la redescente de la valeur).	En cas de problème appliquer la démarche de diagnostic du défaut : "DF035 circuit capteur toxicité CO".

CLIMATISATION REGULEE Diagnostic - Contrôle de conformité



CONSIGNES

N'effectuer ce contrôle de conformité qu'après un **contrôle complet** à l'outil de diagnostic (les valeurs indiquées dans ce contrôle de conformité, ne sont données qu'à titre indicatif).

Ordre	Fonction	Paramètre ou état Contrôle ou action	Visualisation et remarques	Diagnostic
23	Toxicité entrée NOx	PR018 : toxicité entrée NOx	0 à 1 ppm	En cas de problème appliquer la démarche de diagnostic du défaut : "DF036 circuit capteur toxicité NO".
24	Commande moteur recyclage.	ET021 : commande moteur recyclage	ETAT 1 moteur recyclage : recyclage ETAT 2 moteur recyclage : air extérieur	En cas de problème appliquer la démarche de diagnostic du défaut : "DF021 circuit moteur recyclage".

CLIMATISATION REGULEE Diagnostic - Contrôle de conformité



CONSIGNES

N'effectuer ce contrôle de conformité qu'après un **contrôle complet** à l'outil de diagnostic (les valeurs indiquées dans ce contrôle de conformité, ne sont données qu'à titre indicatif).

Ordre	Fonction	Paramètre ou état Contrôle ou action	Visualisation et remarques	Diagnostic	
		ET001 : + accessoires	ACTIF	En cas de problème sur ces états et ces paramètres s'assurer de l'isolement, de la continuité et de l'absence de résistance	
1	Alimentations électriques du calculateur	ET034 : + 12 V batterie	ACTIF		
1		ET007 : + après contact calculateur	ACTIF	parasites des alimentations et des masses du calculateur (voir schémas électrique). Si le problème persiste	
		PR014 : tension alimentation calculateur	12,5 V < x < 14,4 V	faire un diagnostic du circuit de charge.	
2	Interdiction climatisation	ET003 : AC interdit par calculateur injection	ETAT 2: autorisation conditionnement d'air (lors de la mise en marche de la climatisation, l'autorisation de l'injection n'est donnée qu'après une temporisation d'environ 5 secondes).	Si ETAT 1 pas de climatisation possible (sécurité moteur). Interdiction faite par le calculateur d'injection : faire un diagnostic de l'injection.	
3	Autorisation climatisation	ET051 : demande conditionnement d'air	ETAT 1 : cyclage autorisé ETAT 2 : cyclage interdit	Rien à signaler.	

CLIMATISATION REGULEE Diagnostic - Contrôle de conformité



CONSIGNES

N'effectuer ce contrôle de conformité qu'après un **contrôle complet** à l'outil de diagnostic (les valeurs indiquées dans ce contrôle de conformité, ne sont données qu'à titre indicatif).

Ordre	Fonction	Paramètre ou état Contrôle ou action	Visualisation et remarques	Diagnostic	
4	Compresseur	ET020 : commande compresseur	ACTIVE	En cas de problème appliquer la démarche de diagnostic du défaut : "DF090 commande compresseur".	
5	Pilotage cylindrée	PR104 : pilotage cylindrée compresseur	0 à 100 % (pour les compresseurs avec pilotage par électrovanne)	En cas de problème appliquer la démarche de diagnostic du défaut :	
	compresseur	cylinaree compresseur	0 % (pour les compresseurs avec pilotage pneumatique)	" DF030 circuit pilotage cylindrée compresseur".	
6	Ralenti accéléré	ET027 : commande ralenti accéléré	INACTIVE ou ACTIVE	Ralenti accéléré actif si la pression en sortie condenseur est supérieure à 13 bars. Particularité: actif sans conditions de pression pour les motorisations F4RT et G9T.	
	Groupe motoventilateur de	ET023 : groupe motoventilateur petite vitesse	INACTIF ou ACTIF	L'un des deux motoventilateurs doit être actif. Pour savoir quel GMV	
7	refroidissement moteur	ET024 : groupe motoventilateur grande vitesse	INACTIF ou ACTIF	doit être actif consulter le diagnostic des états ET023 et ET024. En cas de problème faire un diagnostic de l'injection.	
8	Puissance absorbée par le compresseur	PR005 : information puissance absorbée	de 100 W à 1700 W au ralenti (à 23°C)	Pour plus d'information consulter le diagnostic du paramètre PR005 .	

CLIMATISATION REGULEE Diagnostic - Contrôle de conformité



CONSIGNES

N'effectuer ce contrôle de conformité qu'après un **contrôle complet** à l'outil de diagnostic (les valeurs indiquées dans ce contrôle de conformité, ne sont données qu'à titre indicatif).

Ordre	Fonction	Paramètre ou état Contrôle ou action	Visualisation et remarques	Diagnostic	
		ET005 : fluide réfrigérant sous pression	NON	En cas de problème consulter le diagnostic de l'état ET005 .	
9	Pression fluide réfrigérant	ET006 : fluide réfrigérant sur pression	NON	En cas de problème consulter le diagnostic de l'état ET006 .	
	5.0	PR016 : pression fluide réfrigérant	3 bars < X < 25 bars (sans les à-coups de mise en route du compresseur).	En cas de problème appliquer la démarche de diagnostic du défaut : "DF002 circuit capteur pression fluide réfrigérant".	
10	Mode recyclage	ET071 : mode recyclage automatique	OUI si le recyclage est commandé manuellement et NON dans le cas contraire.	Rien à signaler.	
11	Mode automatique	ET033 : mode automatique	OUI si demande de climatisation en mode automatique et NON dans le cas contraire.	Rien à signaler.	
12	Mode air conditionné	ET050 : mode conditionnement d'air	OUI si demande de climatisation en mode manuel et NON dans le cas contraire.	Rien à signaler.	

CLIMATISATION REGULEE Diagnostic - Contrôle de conformité



CONSIGNES

N'effectuer ce contrôle de conformité qu'après un **contrôle complet** à l'outil de diagnostic (les valeurs indiquées dans ce contrôle de conformité, ne sont données qu'à titre indicatif).

Ordre	Fonction	Paramètre ou état Contrôle ou action	Visualisation et remarques	Diagnostic
13	Température évaporateur	PR003 : température évaporateur	température évaporateur ± 5°C 0 > X < 15°C après quelques minutes de fonctionnement	En cas de problème appliquer la démarche de diagnostic du défaut : "DF020 circuit capteur température évaporateur".
14	Température eau	PR004 : température eau	température eau moteur ± 5°C	En cas de problème faire un diagnostic du réseau multiplexé.
15	Température intérieure	PR001 : température intérieur	température intérieure ± 5°C	En cas de problème appliquer la démarche de diagnostic du défaut : "DF007 circuit capteur température intérieure".
16	Température extérieure	PR002 : température extérieur	température extérieure ± 5°C	En cas de problème faire un diagnostic du réseau multiplexé.
	ET022 : commande lunette arrière dégivrante		ACTIF lors de la mise en marche de la lunette arrière dégivrante (moteur tournant) et INACTIF dans le cas contraire.	En cas de problème appliquer la démarche de diagnostic du défaut : "DF005 circuit commande relais lunette arrière dégivrante".
17	Désembuage et dégivrage	ET053 : information pare-brise électrique	PRESENTE (si option sur le véhicule et si demande de mise en fonctionnement du pare-brise électrique). ABSENTE (si pas de demande de mise en fonctionnement).	En cas de problème appliquer la démarche de diagnostic du défaut : "DF 006 circuit commande relais pare-brise électrique".


CLIMATISATION REGULEE Diagnostic - Interprétation des états



ET023 ET024 GROUPE MOTOVENTILATEUR PETITE VITESSE
GROUPE MOTOVENTILATEUR GRANDE VITESSE

CONSIGNES

Si le fonctionnement du groupe motoventilateur ne se fait pas comme indiqué, faire un contrôle complet du circuit groupe motoventilateur (voir dans diagnostic injection).



GMV = 1 Petite vitesse ventilateur de refroidissement

GMV = 2 Grande vitesse ventilateur de refroidissement

GMV = 0 Arrêt ventilateur de refroidissement

Le groupe motoventilateur n'est pas utilisé pour des vitesses véhicule supérieures à 70 km/h.

Sauf dans de rares cas ou malgré une telle vitesse, la pression est supérieure à **23 bars** exemple : (roulage derrière un camion).

A l'arrêt le groupe motoventilateur est systématiquement utilisé, en petite vitesse si la haute pression est inférieure à **19 bars** relatif, en grande vitesse dans le cas contraire.

En roulage, le groupe motoventilateur pourra, soit ne pas fonctionner, soit fonctionner en petite ou en grande vitesse selon la pression en sortie condenseur et la vitesse véhicule.

APRES
REPARATION

CLIMATISATION REGULEE Diagnostic - Interprétation des états

ELLIDE DEEDICEDANT : COLIC DECCION



ET005	FLUIDE REFRIGERANT : SOUS PRESSION				
	L'état sous-pression monte si la pression mesurée par le capteur est inférieure à 2 bars.				
CONSIGNES	Aucun défaut ne doit être présent ou mémorisé. (notamment les défauts : "DF033 charge fluide réfrigérant et DF002 circuit capteur pression fluide réfrigérant").				
	Particularité : L'état sous-pression interdit la mise en marche de la climatisation.				
Vérifier le brancheme Changer le connecteu	ent et l'état du connecteur du capteur de pression du fluide réfrigérant. r si nécessaire.				
parasite des liaisons : calculateur coni calculateur coni	necteur A voie 8 voie A du capteur de pression necteur A voie 11 voie B du capteur de pression necteur A voie 3 voie C du capteur de pression				
et voie B du capteur.	que le capteur soit correctement alimenté par le calculateur en mesurant entre : voie A changer le calculateur de climatisation.				

S'assurer que le système de climatisation n'ait **pas de fuite** de fluide réfrigérant.

Si l'incident persiste, **procéder à un contrôle de la charge de fluide réfrigérant** (**650 ± 25 grammes**). Refaire une charge si nécessaire.

Si la charge de fluide est correcte, que le système de climatisation n'a pas de fuites et que les contrôles des liaisons capteur de pression sont conformes : **changer** le capteur de pression.

APRES REPARATION

CLIMATISATION REGULEE Diagnostic - Interprétation des états



ET006	FLUIDE RÉFRIGÉRANT : SUR-PRESSION
	L'état sur-pression monte si la pression mesurée par le capteur est supérieure à 27 bars relatif.
CONSIGNES	Aucun défaut ne doit être présent ou mémorisé. (notamment les défauts : "DF033 charge fluide réfrigérant, DF030 circuit pilotage cylindrée compresseur et DF002 circuit capteur pression fluide réfrigérant").
	Particularité : L'état surpression interdit la mise en marche de la climatisation.
	lindrée pilotée électriquement : ent et l'état du connecteur du capteur de pression du fluide réfrigérant. r si nécessaire.

Brancher le bornier à la place du calculateur et vérifier l'isolement, la continuité et l'absence de résistance parasite des liaisons :

calculateur connecteur A voie 8 voie A du capteur de pression calculateur connecteur A voie 11 voie B du capteur de pression calculateur connecteur A voie 3 voie C du capteur de pression

Remettre en état si nécessaire.

Visualiser le paramètre : **PR016** pression fluide réfrigérant et vérifier qu'après la coupure de la climatisation l'indication de pression descende bien (que le paramètre ne reste pas figé).

Si la pression ne descend pas, changer le capteur de pression fluide réfrigérant.

S'assurer que le pilotage de la cylindrée s'effectue correctement en visualisant le paramètre :

- "PR104 pilotage cylindrée compresseur"

 A l'arrêt ce paramètre doit afficher 0 % (cylindrée maximum).
- Moteur démarré et climatisation en fonctionnement, ce paramètre doit varier entre 0 et 100 % (il n'existe pas de cas standard de pilotage car les conditions nécessaires à celui-ci sont multiples).

APRES REPARATION

CLIMATISATION REGULEE Diagnostic - Interprétation des états



ET006		
SUITE 1		

Si la cylindrée ne varie pas et qu'il n'y a pas de défaut sur l'électrovanne de pilotage :

S'assurer de la présence sous contact d'une **alimentation** sur la **voie B** de l'électrovanne de pilotage de la cylindrée.

Remettre en état si nécessaire.

Si la cylindrée ne varie toujours pas : **procéder à un contrôle de la charge de fluide réfrigérant** (650 grammes) car un manque de fluide réfrigérant peu être corrigé par le système de climatisation en augmentant la cylindrée du compresseur (afin de maintenir les performances de la climatisation). **Refaire une charge si nécessaire.**

Si la charge de fluide réfrigérant est correcte et que le pilotage de la cylindrée s'effectue correctement (présence d'une alimentation sur la voie B de l'électrovanne et pilotage par la masse sur la voie A) il peut s'agir d'un problème mécanique du plateau de commande de la cylindrée du compresseur.

Dans ce cas changer le compresseur de climatisation.

Dans le cas d'une cylindrée pilotée pneumatiquement :

Vérifier **le branchement et l'état du connecteur** du capteur de pression du fluide réfrigérant. Changer le connecteur si nécessaire.

Brancher le bornier à la place du calculateur et vérifier l'isolement, la continuité et l'absence de résistance parasite des liaisons :

calculateur connecteur A voie 8 ——— voie A du capteur de pression calculateur connecteur A voie 11 ——— voie B du capteur de pression calculateur connecteur A voie 3 ——— voie C du capteur de pression Remettre en état si nécessaire.

Visualiser le paramètre : "**PR016** pression fluide réfrigérant" et vérifier qu'après la coupure de la climatisation l'indication de pression descende bien (que le paramètre ne reste pas figé).

Si la pression ne descend pas, changer le capteur de pression fluide réfrigérant.

APRES REPARATION

CLIMATISATION REGULEE Diagnostic - Interprétation des états



ET006		
SUITE 2		

Procéder à un contrôle de la charge de fluide réfrigérant (650 grammes) car un manque de fluide réfrigérant peut être corrigé par le système de climatisation en diminuant la cylindrée du compresseur. **Refaire une charge si nécessaire.**

Si la charge de fluide réfrigérant est correcte, il peut s'agir d'un problème mécanique du plateau de commande de la cylindrée du compresseur.

Dans ce cas changer le compresseur de climatisation.

APRES REPARATION

CLIMATISATION REGULEE Diagnostic - Interprétation des paramètres



PR008 PR019 VITESSE GROUPE MOTOVENTILATEUR AVANT
CONSIGNE PWM GROUPE MOTOVENTILATEUR AVANT
HABITACLE

CONSIGNES

Les valeurs ci-dessous ne sont données qu'à titre indicatif.

Valeurs contrôlées moteur à l'arrêt et moteur en marche (tolérance ± 15%).

Vitesse pulseur	VIT. 0	VIT. 1	VIT. 2	VIT. 3	VIT. 4	VIT. 5	VIT. 6	VIT. 7	VIT. 8
Consigne de vitesse groupe motoventilateur habitacle	0%	10%	20%	30%	43%	55%	69%	82%	100%
Vitesse groupe motoventilateur	4%	15%	27%	38%	52%	68%	82%	95%	95%

APRES REPARATION

CLIMATISATION REGULEE Diagnostic - Interprétation des paramètres



PR022 PR023 POSITION VOLET DISTRIBUTION DÉGIVRAGE POSITION VOLET PIED VENTILATION

CONSIGNES

Les valeurs ci-dessous ne sont données qu'à titre indicatif (elles dépendent du sens de commande des volets).

Valeurs contrôlées moteur à l'arrêt et moteur en marche et climatisation en mode manuel (tolérance ± 15%).

Position commande volets		Position volet distribution dégivrage	Position volet pied ventilation	
Désembuage		100%	100%	
Aérateur planche de bord		6%	6%	
Ventilation pied		6%	55%	
Désembuage + ventilation pied		100%	55%	
Ventilation pied + aérateur planche de bord	\$	6%	21%	
Mode ambiance		100%	31%	

APRES REPARATION

CLIMATISATION REGULEE Diagnostic - Interprétation des paramètres



PR024	VITESSE GROUPE MOTOVENTILATEUR ARRIERE
CONSIGNES	Les valeurs ci-dessous ne sont données qu'à titre indicatif.

Valeur contrôlées moteur à l'arrêt et moteur en marche (tolérance ± 5%).

Vitesse pulseur	VIT. 0	VIT. 1	VIT. 2	VIT. 3
Vitesse GMV	0%	28%	55%	85%

APRES REPARATION

Reprendre le contrôle de conformité au début.

CLIMATISATION REGULEE Diagnostic - Interprétation des paramètres



PR005	INFORMATION PUISSANCE ABSORBEE
CONSIGNES	Les valeurs ci-dessous ne sont données qu'à titre indicatif.

Qu'il s'agisse de compresseur à cylindrée variable << pneumatique >> ou à cylindrée variable pilotée, la puissance absorbée par le compresseur peut varier de quelques centaines de Watts à **6 KW** environ suivant les conditions climatiques, la vitesse du véhicule d'une part et le régime de rotation du compresseur d'autre part.

L'information puissance absorbée est fonction de deux paramètres :

- la mesure en continu de la haute pression,
- le régime de rotation du compresseur.

La valeur de puissance absorbée calculée par le calculateur de climatisation est transmise au calculateur moteur qui peut ainsi anticiper l'effet sur le moteur des variations de charges induites par le compresseur tant au ralenti qu'en dynamique.

APRES REPARATION

Reprendre le contrôle de conformité au début.

CLIMATISATION REGULEE Diagnostic - Effets client



ACREGX731.0


CONSIGNES

Ne consulter cet effet client, qu'après un contrôle complet avec l'outil diagnostic.

PROBLEME DE DISTRIBUTION D'AIR	
PROBLEME DE REPARTITION D'AIR	— ALP 1
PROBLEME DE DEBIT D'AIR AVANT	ALP 2
PROBLEME DE DEBIT D'AIR ARRIERE	— ALP 3
MANQUE D'EFFICACITE DU DESEMBUAGE PARE-BRISE	— ALP 4
MANQUE D'EFFICACITE DU DEGIVRAGE / DESEMBUAGE DE LA LUNETTE ARRIER	E — ALP 5
MANQUE D'EFFICACITE DE LA VENTILATION	— ALP 6
PLUS DE VENTILATION HABITACLE AVANT ————————————————————————————————————	— ALP 7
PLUS DE VENTILATION HABITACLE ARRIERE —————————————————————————————————	— ALP 8
PROBLEME DE CHAUFFAGE	
PAS DE CHAUFFAGE OU MANQUE DE CHAUFFAGE	— ALP 9
TROP DE CHAUFFAGE	— ALP 10
PAS DE FROID —	— ALP 11
TROP DE FROID	— ALP 12
PROBLEME D'ODEUR D'HABITACLE	
MAUVAISES ODEURS HABITACLE	— ALP 13
PROBLEME D'EAU DANS L'HABITACLE	
PRESENCE D'EAU DANS L'HABITACLE	— ALP 14
PROBLEME DE TABLEAU DE COMMANDE	
PAS D'ECLAIRAGE AU TABLEAU DE COMMANDES AVANT	— ALP 15
PAS D'ECLAIRAGE AU TABLEAU DE COMMANDES ARRIERE	— ALP 16
PROBLEME DE BRUITS COMPRESSEUR	
BRUITS COMPRESSEUR	— ALP 17

CLIMATISATION REGULEE Diagnostic - Arbre de localisation de pannes






ACREGX731.0


CLIMATISATION REGULEE Diagnostic - Arbre de localisation de pannes






APRES REPARATION







CLIMATISATION REGULEE Diagnostic - Arbre de localisation de pannes

62B









CLIMATISATION REGULEE Diagnostic - Arbre de localisation de pannes





APRES REPARATION





CLIMATISATION REGULEE Diagnostic - Arbre de localisation de pannes

62B

ALP 4 **SUITE** S'assurer que le trou d'évacuation de l'eau du condenseur ne soit pas bouché. Remettre en état si nécessaire. Est-ce un problème de répartition d'air? OUI -Voir ALP 1 NON Voir ALP 2 Est-ce un problème de débit d'air? NON Est-ce un problème d'efficacité du chauffage? OUI -Voir ALP 6 NON S'assurer à l'aide de l'outil diagnostic, que le volet de recyclage soit bien en position air extérieur par le biais du contrôle de l'état : ET021 commande moteur recyclage. Remettre en état si nécessaire. L'incident persiste-t-il? OUI NON Effectuer un contrôle de conformité car le problème peut provenir d'une mauvaise indication d'une des sondes (température - humidité...). Fin de diagnostic. S'assurer du fonctionnement de la micro-turbine de la sonde de température d'air intérieure (un dysfonctionnement de celle-ci peut fausser la mesure). Remplacer le ou les éléments défectueux.

APRES REPARATION

CLIMATISATION REGULEE Diagnostic - Arbre de localisation de pannes



ALP 5

CONSIGNES

Manque d'efficacité du dégivrage - désembuage de la lunette arrière

Particularités :

 Vérifier que les vitres ne soient pas grasses à l'intérieur ce qui diminuerait l'efficacité du dégivrage.

Ne consulter cet effet client, qu'après un contrôle complet avec l'outil diagnostic.

 Pour des raisons de consommation électrique, la commande de dégivrage n'est autorisée que moteur tournant.

La commande de dégivrage de la lunette arrière s'effectue de deux façons :

- Une impulsion sur le bas de la touche dégivrage du tableau de commande active la lunette arrière dégivrante et le dégivrage des rétroviseurs.
- Une impulsion sur le haut de la touche dégivrage du tableau de commande active la fonction "Voir clair" (lunette arrière dégivrante, dégivrage des rétroviseurs, ventilation pare-brise et pare-brise dégivrant électrique si le véhicule en est équipé).

NOTA : dans les deux cas l'activation du dégivrage n'est autorisée que moteur en route.

S'assurer qu'il n'y ait pas de fuites d'eau dans l'habitacle, ce qui aurait pour conséquence d'augmenter fortement le taux d'humidité et de diminuer l'efficacité du désembuage. Remettre en état si nécessaire (voir **ALP 11**).

L'incident persiste-t-il?

- NON -

Fin de diagnostic.

S'assurer, à l'aide de l'outil diagnostic, de la commande du relais de lunette arrière dégivrante par le biais du contrôle des états :

OUI


ET022 commande lunette arrière dégivrante. Remettre en état si nécessaire (voir **DF005**).

 $\stackrel{\downarrow}{(A)}$

APRES REPARATION

CLIMATISATION REGULEE Diagnostic - Arbre de localisation de pannes






APRES REPARATION

CLIMATISATION REGULEE Diagnostic - Arbre de localisation de pannes






APRES REPARATION

CLIMATISATION REGULEE Diagnostic - Arbre de localisation de pannes






APRES REPARATION

CLIMATISATION REGULEE Diagnostic - Arbre de localisation de pannes






APRES REPARATION

CLIMATISATION REGULEE Diagnostic - Arbre de localisation de pannes






APRES REPARATION

CLIMATISATION REGULEE Diagnostic - Arbre de localisation de pannes






APRES REPARATION

CLIMATISATION REGULEE Diagnostic - Arbre de localisation de pannes






APRES REPARATION

CLIMATISATION REGULEE Diagnostic - Arbre de localisation de pannes




ACREGX731.0



CLIMATISATION REGULEE Diagnostic - Arbre de localisation de pannes






APRES REPARATION

CLIMATISATION REGULEE Diagnostic - Arbre de localisation de pannes






APRES REPARATION


CLIMATISATION REGULEE Diagnostic - Arbre de localisation de pannes






APRES REPARATION






CLIMATISATION REGULEE Diagnostic - Arbre de localisation de pannes






APRES REPARATION



CLIMATISATION REGULEE Diagnostic - Arbre de localisation de pannes






APRES REPARATION

CLIMATISATION REGULEE Diagnostic - Arbre de localisation de pannes






APRES REPARATION

réfrigérant.

CLIMATISATION REGULEE Diagnostic - Arbre de localisation de pannes






APRES REPARATION


CLIMATISATION REGULEE Diagnostic - Arbre de localisation de pannes

62B




ACREGX731.0





CLIMATISATION REGULEE Diagnostic - Arbre de localisation de pannes






APRES REPARATION

CLIMATISATION REGULEE Diagnostic - Arbre de localisation de pannes





APRES REPARATION



